

デジタルカメラ


μ 730

OLYMPUS®

取扱説明書

かんたんガイド

すぐに使いたい方は
こちらをお読みください



ボタンを使って操作する

メニューを使って操作する

プリントする

OLYMPUS Masterを使う

もっとカメラのことが
知りたいときに

資料

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

本書の構成

基本操作を覚える ⇨ かんたんガイド

カメラの準備と設定、かんたんモードでの静止画の撮影から再生までの基本操作を順を追って説明しています。

また、かんたんモードでできる機能について説明しています。



こんな方におすすめ

- ・ オリンパスのデジタルカメラを初めて使う方
- ・ デジタルカメラをあまり使ったことがない方
- ・ デジタルカメラをすぐに使いたい方

箱の中身を確認する	3ページ	日時を設定する	6ページ
電池を充電する	4ページ	撮る	8ページ
電池を入れる	4ページ	撮った画像を見る	9ページ
電源を入れる	5ページ	かんたんモードと通常モードについて	10ページ

知りたい内容をすばやく探す

カメラのボタンやメニューなどを、機能別に説明しています。知っている用語から探したり、やりたいこと、知りたいことから探すことができます。



こんな方におすすめ

- ・ デジタルカメラを使い慣れている方

ボタンを使って操作する ..	16ページ	OLYMPUS Masterを使う ..	61ページ
メニューを使って操作する ..	27ページ	もっとカメラのことが ..	
プリントする	53ページ	知りたいときに	72ページ
		資料	88ページ

Web版 取扱説明書



オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。
<http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/>


箱の中身を確認する



デジタルカメラ



ハンドストラップ/
ネックストラップ




リチウムイオン電池
(LI-42B)



充電器 (LI-40C)



USBケーブル



AVケーブル




OLYMPUS Master
CD-ROM

その他の付属品

- 取扱説明書 (本書)
- 保証書


ストラップを取り付ける

● ハンドストラップの場合



下側のストラップ取付部にもストラップを取り付けることができます。

● ネックストラップの場合




反対側も同様に取り付けます。

- 少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。


電池を準備する


a. 電池を充電する



- お買い上げいただいたとき、電池は完全には充電されていません。

b. カメラに電池を入れる






- 別売のxD-ピクチャーカード（以降カードと呼びます）の入れ方については「カードを入れる／取り出す（P.92）」をご覧ください。

電源を入れる

かんたんガイド

a. 電源ボタンを押す




- 日時を設定していない場合は、この画面が表示されます。

- 電源を切るときは、もう一度、電源ボタンを押します。


ヒント

本書では十字ボタン(△▽◀▶)の方向を△▽◀▶で示しています。




日時を設定する


日時設定の画面について



- a. △ ボタンと ▽ ボタンを押して [年] を設定する**
 ● [年] の上2桁は固定されています。







- b. ボタンを押す**




- c. △ ボタンと ▽ ボタンを押して [月] を設定する**







d.   ボタンを押す

e.   ボタンと   ボタンを押して「日」を設定する







f.   ボタンを押す

g.   ボタンと   ボタンを押して「時」「分」を設定する

- カメラの時間表示は24時間表示です。




h.   ボタンを押す

i.   ボタンと   ボタンを押して、「年/月/日」を設定する



j. すべての項目を設定したら、 ボタンを押す



- 0秒の時報に合わせて  ボタンを押すと、正確に時間を合わせることができます。




撮る

a. 構える

横位置




縦位置




かんたんガイド

b. ピントを合わせる




シャッター
ボタン
半押し





撮影できる枚数が
表示されます。

ピントと露出が固定されると、
緑ランプが点灯します。

c. 撮る




シャッター
ボタン
全押し



📷 ボタンが点滅しま
す。

撮った画像を見る


a. ボタンを押す




撮った画像を消す

a. 上記 a. にしたがって、消したい画像を表示する

b. ボタンを押す



c. ボタンを押して [消去] を選択し、 ボタンを押す























かんたんモードと通常モードについて

かんたんモードとは

かんたんモードとは、簡単な操作で写真を撮影できるモードです。
デジタルカメラをはじめて使う方、まだ使い慣れていない方などにお勧めです。

かんたんモードでできること：

- ・ 静止画を撮る  「シャッターボタン」 (P.16)
- ・ 撮影モードにする  「 ボタン (撮る)」 (P.17)
- ・ メニュー項目を確定する  「 ボタン (OK/FUNC)」 (P.19)
- ・ 時刻を設定する  「MENUボタン」 (P.20)、「日時設定」 (P.49)
- ・ フラッシュ撮影する  「 ボタン」 (P.22)
- ・ 近接した被写体を撮る  「 ボタン」 (P.22)
- ・ セルフタイマー撮影する  「 ボタン」 (P.23)
- ・ 画像の明るさを変える  「 ボタン」 (P.23)
- ・ 画像を補正する  「 /かんたん補正 /  ボタン」 (P.24)
- ・ 撮影機能を初期設定に戻す  「リセットボタン」 (P.26)
- ・ 画像を消去する  「 ボタン (消す)」 (P.26)


通常モードとは

通常モードとは、いろいろな設定を行って写真を撮影できるモードです。
デジタルカメラを使ったことがある方や、凝った写真を撮りたい方など、便利に
使えます。また、撮影した写真をいろいろな編集を行って楽しむことができます。

かんたんモードと通常モードを切り換える


a. モードボタンを押す

ボタンを押すたびにモードが切り換わり、現在のモードを示す画面が表示
されます。



モード
通常 /
かんたん

モード
ボタン



ボタンを使って操作する..... 16

実際にカメラを手にとってイラストで確認しながら、カメラのボタンの機能を試してください。

電源ボタン	電源を入れる／切る	16
シャッターボタン	撮影する	16
ボタン (撮る)	撮影モードにする／撮影モードを切り替える	17
静止画	静止画を撮る	17
動画	ムービーを撮る	17
シーン	被写体に合った撮影シーンで撮る	18
GUIDE ガイド撮影	撮影ガイドにしたがって設定する	18
ボタン (見る)	静止画を見る／再生モードにする	18
十字ボタン (△▽◀▶)		18
ボタン (OK/FUNC)		19
P/AUTO	カメラまかせで撮影する	19
MENU ボタン (メニュー)	メニュー画面を表示する／時刻を設定・確認する	20
ズームレバー	ズームイン／ズームアウトして撮る・見る	20
ボタン	フラッシュ撮影する	22
ボタン	近接した被写体を撮る	22
ボタン	セルフタイマー撮影する	23
ボタン	画像の明るさを変える	23
モードボタン	かんたんモード／通常モードを切り換える	24
/ かんたん補正 / ボタン		24
.....	ぶれを軽減・補正して撮影する／画像を補正する／画像をプリントする	24
.....	ぶれを軽減・補正する	24
かんたん補正	画像を補正する	25
.....	画像をプリントする	25
リセットボタン	撮影機能を初期設定に戻す	26
ボタン (消す)	画像を消去する	26


メニューを使って操作する..... 27

メニューの基本的な操作方法から、各メニューの機能や設定内容など、メニューのすべてがわかります。

メニュー操作は、通常モード時のみ行うことができます。

メニューの種類と構成	27
操作ガイド	27
メニューの操作方法	28

撮影に関するメニュー	29
画質	用途に合わせて画質を変更する 29
比較ショット	前の画像を確認しながら撮影する 30
パノラマ	
..... パノラマ合成用画像を撮影する／パノラマ画像を合成する	30
カメラで合成	カメラで画像を合成する 30
PCで合成	パノラマ合成用画像を撮影する 31
SCN (シーン)	被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する 32
消音モード	操作音などの音を鳴らさない設定にする 32
撮影メニュー	33
ホワイトバランス	画像の色合いを調整する 33
ISO 感度	ISO 感度を変更する 33
ドライブ	連続して撮影する 33
測光	明るさを測る範囲を変える 33
ファインズーム	画質を落とさず被写体を大きく撮影する 34
デジタルズーム	被写体を大きく撮影する 34
AF 方式	ピントを合わせる範囲を変える 34
静止画録音	撮影時に音声を録音する 34
タイトルスタンプ	タイトル合成用の画像を撮影する 34
フレーム合成	フレームに合わせて撮影する 35
超高速マルチショット	
.....	連続して撮影し、1 枚の画像として保存する 35
再生に関するメニュー	36
スライドショー	画像を自動再生する 36
ムービープレイ	ムービーを再生する 37
カレンダー	画像をカレンダー再生する 38
アルバム	アルバムに登録されている画像を見る 38
編集	38
リサイズ	撮った画像のサイズを変更する 38
トリミング	撮った画像の一部を切り出す 38
モノクロ作成	撮った画像をモノクロにする 38
セピア作成	撮った画像をセピア色にする 38
フレーム合成	撮った画像にフレームを合成する 39
タイトル合成	撮った画像にタイトルを合成する 39
カレンダー合成	撮った画像にカレンダーを合成する 39
レイアウト合成	複数の画像を配置して合成する 39
明るさ調整	撮った画像の明るさを変更する 40
鮮やかさ調整	撮った画像の色の濃さを変更する 40
インデックス作成	ムービーからインデックス画像を作る 40
ムービー編集	ムービーの一部を切り出す 40
プリント予約	プリント予約 (DPOF) する 40
再生メニュー	41
プロテクト	画像を保護する 41
回転表示	画像を回転させる 41
録音	撮った画像に音声を録音する 41
アルバム登録	撮影した画像をアルバムに入れる 42

消去.....	画像を選んで消去する／すべて消去する	43
選択消去.....	1 コマずつ選んで消去する	43
全コマ消去.....	内蔵メモリ / カードの画像をすべて消去する	43
アルバム再生に関するメニュー.....		44
アルバム選択.....	他のアルバムを見る	44
再生メニュー.....		45
解除.....	アルバム登録を解除する	45
タイトル画像選択.....	アルバムの表紙を選ぶ	45
アルバム終了.....		45
設定に関するメニュー.....		46
内蔵メモリ初期化 (カード初期化)		
.....	内蔵メモリ / カードを初期化する	46
データコピー.....	内蔵メモリの画像をカードにコピーする	46
	表示する言語を切り換える	47
PW ON 設定.....	起動画面 / 音量を設定する	47
画面登録.....	画像を起動画面として登録する	47
画面配色設定.....	メニュー画面などの色を設定する	47
操作音.....	ボタンを押したときの操作音の音量を調整する	47
警告音.....	カメラの警告音の音量を調整する	47
シャッター音.....	シャッターボタンを押したときの音色と音量を選択する	48
再生音量.....	画像を再生するときの音量を調整する	48
撮影確認.....	撮影後すぐに画像を確認する	48
ファイル名メモリー.....	画像のファイル名をリセットする	48
ピクセルマッピング.....	画像処理機能を調整する	49
モニタ調整.....	液晶モニタの明るさを調整する	49
日時設定.....	日付・時刻を設定する	49
デュアルタイム.....	時差をつけて日時設定する	49
アラーム設定.....	アラームを設定する	50
ビデオ出力.....	テレビで再生するときの設定をする	51
情報表示.....	情報表示の内容を選択する	52
節電モード.....	省電力モードに設定する	52

プリントする..... 53

撮影した画像をプリントする方法について説明しています。

ダイレクトプリント (PictBridge).....	53
ダイレクトプリントについて.....	53
かんたんプリント.....	53
その他のプリントモードとプリント設定 (カスタムプリント).....	55
プリント予約 (DPOF).....	58
プリント予約とは.....	58
1 コマ予約する.....	59
全コマ予約する.....	60
プリント予約を解除する.....	60

OLYMPUS Master を使う 61

カメラの画像をパソコンに取り込んで保存する方法について説明しています。

操作の流れ.....	61
付属の OLYMPUS Master を使う.....	61
OLYMPUS Master とは.....	61
OLYMPUS Master をインストールする.....	62
カメラをパソコンに接続する.....	65
OLYMPUS Master を起動する.....	66
カメラの画像をパソコンで表示する.....	67
取り込んで保存する.....	67
静止画／ムービーを見る.....	69
プリントする.....	70
OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する...	71

もっとカメラのことが知りたいときに 72

困ったときやカメラをもっと知りたいときにご覧ください。

こんなときは？.....	72
撮影前、こんなときは.....	72
電池を入れてもカメラが動かない.....	72
シャッターボタンを押しても撮影ができない.....	72
日時設定がされていない.....	73
こんな撮影がしたい.....	73
狙ったものにピントを合わせたい.....	73
オートフォーカスの苦手な被写体.....	74
ぶれない写真を撮りたい.....	74
フラッシュを発光しないでぶれない写真を撮りたい.....	74
撮影した写真が粗い.....	75
正しい色で撮りたい.....	75
白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい.....	75
逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい.....	76
撮影中、これが知りたい.....	76
撮影できる枚数を多くしたい.....	76
新しいカードを使いたい.....	77
ランプの意味を知りたい.....	77
電池を長持ちさせたい.....	78
メニューで選べない機能がある.....	78
画質の選び方の目安を知りたい.....	78




各機能の設定を初期設定に戻したい.....	78
再生中、こんなときは.....	79
ぶれた写真を直したい.....	79
画像を補正できない.....	79
画像の合成、補正ができない.....	79
画像をアルバムに登録できない.....	79
再生中、こうしたい.....	79
内蔵メモリ内の画像を再生したい.....	79
撮影した画像の設定値などの情報を知りたい.....	80
目的の画像をすばやく表示したい.....	80
静止画に録音済みの音声を消したい.....	80
画像をパソコンで見るとき、こうしたい.....	80
パソコンの画面で画像全体を見たい.....	80
カメラにエラーメッセージが表示されたら.....	81
撮影モード／撮影シーン別設定可能な機能.....	83
用語解説.....	86

資料..... 88

カメラを快適に使用する上での注意点や、知っておくと便利なことについて記載しています。

アフターサービス.....	88
お手入れ.....	89
電池／充電器について.....	90
別売品を便利に使う.....	91
カードについて.....	91
AC アダプタ.....	93
安全にお使いいただくために.....	94
生活防水について.....	94
製品の取り扱いについてのご注意.....	95
電池についてのご注意.....	96
充電器についてのご注意.....	97
使用上のご注意.....	98
その他のご注意.....	100
仕様.....	101
各部の名称.....	103
カメラ.....	103
液晶モニタの表示.....	104
索引.....	107

ボタンを使って操作する



ボタンを使って操作する

① 電源ボタン

電源を入れる／切る

電源オン： 撮影モードで電源が入ります。

- ・ 液晶モニタ点灯
- ・ レンズカバーが開く

② シャッターボタン

撮影する

静止画を撮る


□通常モード

☑を押して [📷静止画] [👤シーン] [GUIDEガイド撮影] を選択します。

□かんたんモード

☑を押して静止画撮影モードにします。

シャッターボタンを軽く押します (半押し)。ピントと露出が固定されると緑ランプが点灯します (フォーカスロック)。この状態でシャッターボタンを押し込んで (全押し) 撮影します。



ピントを固定してから構図を決めて撮る
(フォーカスロック)

フォーカスロックのまま撮影したい構図にして、シャッターボタンを押し込んで撮影します。

- ・緑ランプが点滅したときは、ピントが適切ではありません。もう一度やり直してください。

ムービーを撮る

□通常モード

📷を押して[📹動画]を選択し、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影をはじめます。もう一度シャッターボタンを押して撮影を終了します。

□かんたんモード

ムービー撮影はできません。

③ 📷 ボタン (撮る)

撮影モードにする／撮影モードを切り替える

撮影モードになり、ボタンが点灯します。

□通常モード

📷を押して画面を表示し、撮影モードを選択します。[OK/FUNC]を押して決定します。

📷 静止画 静止画を撮る

カメラが自動的に設定した状態で撮影できます。

📹 動画 ムービーを撮る

ムービーを撮ります。音声を同時に録音します。シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影を始めます。もう一度シャッターボタンを押して撮影を終了します。

- ・撮影中にズームを使いたい場合は、[デジタルズーム]を[オン]に設定してください。

📷 「デジタルズーム 被写体を大きく撮影する」(P.34)



ムービー撮影中は赤く点灯します。

撮影可能時間が表示されます。
0になると撮影は停止します。


👤シーン 被写体に合った撮影シーンで撮る
被写体に合った撮影シーンで撮影します。

他のシーンに切り換える

- **MENU** を押し、トップメニューから **SCN** を選択して、他のシーンに切り換えます。
- 他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各シーンの初期設定に変わります。

🔍 「**SCN** (シーン) 被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」 (P.32)

GUIDE ガイド撮影 撮影ガイドにしたがって設定する



画面に表示される撮影ガイドにしたがうと、目的の項目を設定できます。

- 再度、撮影ガイドを表示するときは **MENU** を押しします。
- 撮影ガイドを使わずに設定を変更する場合は **📷** を押し、別の撮影モードに切り換えてください。
- **MENU** を押し、撮影モードを切り換える、リセットボタンを押すと、撮影ガイドで設定した内容は初期設定に変わります。

📷かんたんモード

撮影モードにします。

- かんたんモードでは、**📺** 動画]、**👤** シーン]、**GUIDE** ガイド撮影] は選択できません。**📷** 静止画] 固定となります。

4 📺 ボタン (見る)

静止画を見る／再生モードにする

再生モードになり、ボタンが点灯します。

最後に撮影した画像が表示されます。

- 他の画像を見るときは十字ボタンを押します。
- ズームレバーで表示形式をクローズアップ再生／インデックス再生／カレンダー再生に切り換えることができます。

🔍 ムービーの再生「ムービープレイ ムービーを再生する (P.37)」

- 撮影モードで **▶** を押しと、再生モードに変わります。

5 十字ボタン (△▽◀▶)

撮影シーンや再生画面の選択、各種メニューの選択時などに使います。

6 ボタン (OK/FUNC)

□通常モード

ファンクションメニューが表示され、撮影モードでよく使う機能の設定ができます。また、メニュー項目などの設定を確定するときに使います。

ファンクションメニューで設定できる機能

P/AUTO..... カメラまかせで撮影する

静止画撮影時のP（プログラムオート）またはAUTO（フルオート）を切り換えます。

P（プログラムオート） 被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度の組み合わせをカメラが自動的に決めます。

AUTO（フルオート） 絞り値やシャッター速度のほかに、ホワイトバランスやISO感度の設定などもカメラが自動的に決めます。

ファンクションメニューで設定できるその他の機能


 「ホワイトバランス 画像の色合いを調整する」(P.33)



「ISO感度 ISO感度を変更する」(P.33)

「ドライブ 連続して撮影する」(P.33)

「測光 明るさを測る範囲を変える」(P.33)

ファンクションメニュー



  : 設定項目を選択します。

□かんたんモード

メニュー項目などの設定を確定するときに使います。

7 MENUボタン（メニュー）メニュー画面を表示する／時刻を設定・確認する

メニュー画面を表示する／時刻を設定する

□通常モード

メニュー画面を表示します。

□かんたんモード

〔日時設定〕画面を表示します。

📷「日時設定 日付・時刻を設定する」(P.49)

時刻を確認する

カメラの電源が切れているときに**MENU**を押すと、現在時刻とアラームの設定時刻（〔アラーム設定〕を設定しているとき）が3秒間表示されます。

8 ズームレバー


ズームイン／ズームアウトして撮る・見る

撮影モード：被写体を拡大する

光学ズーム倍率：3倍

ボタンを使って操作する

広角：
ズームレバーを
W側へ押す




望遠：
ズームレバーを
T側へ引く

再生モード：画像の表示形式を切り換える


1コマ再生

- 十字ボタンで他の画像を再生します。



インデックス再生

- 十字ボタンで再生する画像を選択して **[OK/FUNC]** を押すと、選択した画像が1コマ再生されます。



クローズアップ再生

- T 側へ引くごとに 10 倍までクローズアップ再生され、W 側へ押すと縮小されます。
- クローズアップ再生中に十字ボタンを押すと、その方向に画像がスクロールします。
- 1 コマ再生に戻るときは **[OK/FUNC]** を押します。

カレンダー再生


- 十字ボタンを押して日付を選択して **[OK/FUNC]** またはズームレバーをT側へ引くと、選択した日付の画像が表示されます。






9 ボタン

フラッシュ撮影する


□通常モード


撮影モードでを押し、フラッシュモードを選択します。


を押して設定します。

(表示なし) オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
 赤目軽減	予備発光を行い、目が赤くなる現象を軽減します。
 強制発光	フラッシュは必ず発光します。
 発光禁止	暗いところでも発光しません。

□かんたんモード

撮影モードでを押し、フラッシュのオン／オフを切り換えます。


を押すと設定が確定し、表示が消えます。

オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
 発光禁止	暗いところでも発光しません。



10 ボタン

近接した被写体を撮る

□通常モード


撮影モードでを押し、マクロモードを選択します。


を押して設定します。


マクロオフ	マクロモードを解除します。
 マクロ	被写体に20cm（ズームが最も広角側にあるとき）／30cm（ズームが最も望遠側にあるとき）まで接近して撮影できます。
 スーパーマクロ	被写体に7cmまで接近して撮影できます。

・ スーパーマクロ撮影では、ズーム、フラッシュは使用できません。

□かんたんモード

撮影モードでボタンを押し、マクロモードのオン／オフを切り換えます。

を押すと設定が確定し、表示が消えます。

 マクロ オン	被写体に20cm（ズームが最も広角側にあるとき）／30cm（ズームが最も望遠側にあるとき）まで接近して撮影できます。
マクロ オフ	マクロモードを解除します。

□通常モード

撮影モードで▽Ⓢを押し、セルフタイマーのオン／オフを選択します。

OK/FUNCを押して設定します。

セルフタイマー	オン	セルフタイマーを設定します。
セルフタイマー	オフ	セルフタイマーを解除します。

□かんたんモード

撮影モードで▽Ⓢを押し、セルフタイマーのオン／オフを切り換えます。

OK/FUNCを押すと設定が確定し、表示が消えます。

Ⓢセルフタイマー	オン	セルフタイマーを設定します。
セルフタイマー	オフ	セルフタイマーを解除します。

- ・設定後シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに2秒間点滅した後、シャッターが切れます。
- ・作動中のセルフタイマーを中止するには、▽Ⓢを押します。
- ・セルフタイマー撮影は、1回の撮影が終わると自動的に解除されます。

12 △Ⓢ ボタン

画像の明るさを変える

□通常モード

撮影モードで△Ⓢを押し、露出を調整します。

- ・-2.0EV～+2.0EVまで調整できます。



設定内容を
確定します。

▷ : 明るくします。

◁ : 暗くします。

□かんたんモード

撮影モードで△Ⓢを押し、露出補正のオン／オフを切り換えます。

OK/FUNCを押すと設定が確定し、表示が消えます。

Ⓢ逆光補正	オン	露出を+1.0EVに（明るく）補正します。
逆光補正	オフ	露出を補正しません。

13 モードボタン

かんたんモード／通常モードを切り換える


モードボタンを押し、「かんたんモード」と「通常モード」を切り換えます。

🔊「かんたんモードと通常モードについて」(P.10)

14 📷／かんたん補正／📷ボタン

ぶれを軽減・補正して撮影する／画像を補正する／画像をプリントする

📷 ぶれを軽減・補正する

撮影モードで📷／かんたん補正／📷を押し、ぶれ機能のオン／オフを切り換えます。を押して設定します。

□通常モード

●静止画撮影モード…ぶれ軽減機能を使って撮影する

撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。

📷 オフ	ぶれ軽減機能を解除します。
------	---------------

📷 オン	ぶれ軽減機能を設定します。
------	---------------

ボタンを使って操作する

- ・暗いところでの撮影では、ISO 感度が高くなるため、電氣的なノイズが増えて画像が粗くなることがあります。

●ムービー撮影モード…手ぶれ補正機能を使って撮影する

撮影時の手ぶれを補正して撮影します。

📷 オフ	手ぶれ補正機能を解除します。
------	----------------

📷 オン	手ぶれ補正機能を設定します。
------	----------------

- ・[📷 オン] に設定すると、少し拡大されて撮影されます。
- ・手ぶれが大きいときや被写体の動きによっては、補正できないことがあります。
- ・カメラを固定して撮影するときは、[📷 オフ] に設定してください。被写体の動きに合わせて、画面が動いてしまうことがあります。

□かんたんモード

ぶれ軽減の設定はできません。

かんたん補正 画像を補正する

撮影した画像を補正して別の画像として保存します。

- ・ムービー、他のカメラで撮影した画像や加工（編集・補正）した画像は補正できません。
- ・補正により画像が粗くなる場合があります。

□通常モード

再生モードで / かんたん補正 / を押します。△▽で補正する項目を選択し、 を押します。



すべて	画像のぶれ、暗い部分の明るさ、赤目の補正を1回で行います。
電子手ぶれ補正	画像のぶれの補正のみ行います。
自動明るさ補正	画像の暗い部分の補正のみ行います。逆光や光量不足で暗くなってしまった部分を明るく補正します。
赤目補正	赤目の補正のみ行います。

□かんたんモード

[電子手ぶれ補正]、[自動明るさ補正]、[赤目補正] を1回で行い、別の画像として保存します。

再生モードで / かんたん補正 / を押し、 を押します。


画像をプリントする

プリンタ接続時、再生モードでプリントする画像を表示して、 / かんたん補正 / を押します。

「かんたんプリント」(P.53)

15 リセットボタン

撮影機能を初期設定に戻す

リセットボタンを押すと、リセット確認画面を表示します。[実行] を選択し  を押します。

中止	リセットを行いません。
実行	リセットを行います。



リセット機能を実行したときに設定が元に戻る機能

機能名	初期設定	参照頁
撮影モード	 静止画	P.17
フラッシュ	オート発光	P.22
マクロ	マクロ オフ	P.22
セルフタイマー	セルフタイマー オフ	P.23
露出補正	0.0	P.23
ぶれ軽減/手ぶれ補正	オフ	P.24
画質	HQ	P.29
パノラマ	オフ	P.30
超高速マルチショット	オフ	P.35
比較ショット	オフ	P.30
P/AUTO	P	P.19
ホワイトバランス	オート	P.33
ISO感度	オート	P.33
ドライブ	単写	P.33
測光	ESP	P.33
ファインズーム	オフ	P.34
デジタルズーム	オフ	P.34
AF方式	iESP	P.34
静止画録音	オフ	P.34
タイトルスタンプ	オフ	P.34


- 再生モードでリセットを行うと、静止画撮影状態になります。

16 ボタン (消す)

画像を消去する


再生モードで消去する画像を表示して  を押します。[消去] を選択し  を押します。

- 消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないよう十分に注意してください。

 「プロテクト 画像を保護する」(P.41)

メニューを使って操作する

メニュー操作は、通常モード時のみ行うことができます。




メニューの種類と構成

MENUを押すと、液晶モニタにトップメニューが表示されます。

- トップメニューに表示される内容は、モードによって異なります。


トップメニュー（静止画撮影モードの場合）



- [撮影メニュー] [再生メニュー] [編集] [消去] [設定] を選ぶと、さらにメニュー項目を選択する画面が表示されます。
- 撮影モードをGUIDEにして、撮影ガイドにしたがって設定をしたときは、MENUを押すと撮影ガイド画面が表示されます。

操作ガイド

メニュー操作中は、使用するボタンとその機能が液晶モニタの下部に表示されます。ガイドにしたがって操作してください。



- 戻る→MENU : 一つ前のメニューに戻ります。
- 終了→MENU : メニューを終了します。
- 十字ボタン (△▽◁▷) : 十字ボタン (△▽◁▷) を押して選択します。
- 決定→OK/FUNC : 選択している項目を決定します。

メニューを使って操作する


メニューの操作方法

ここでは、[AF 方式] の設定を例に、メニューの操作方法について説明します。

1 静止画撮影モードにします。


2 MENU を押してトップメニューを表示させます。[撮影メニュー] を選択し、OK FUNC を押します。

- [AF 方式] は [撮影メニュー] 内のメニューです。ここでは OK FUNC を押します。




3 △▽を押して [AF 方式] を選択し、OK FUNC を押します。

- 設定できない項目は選択できません。
- この画面で △▽ を押すと、カーソルがページ表示に移動します。△▽ を押してページを切り替えることができます。項目選択に戻るときは △ または OK FUNC を押します。



ページ表示：
次のページにも設定項目がある場合に
表示されます。




選択した項目は色が変わって表示されます。

4 △▽を押して [iESP] または [スポット] を選択し、OK FUNC を押します。

- メニュー項目が設定され、一つ前のメニューに戻ります。**MENU** を繰り返し押してメニューを終了します。
- 変更を取り消してメニュー操作を続けたいときは、OK FUNC を押して決定する前に **MENU** を押します。





⑥ 撮影メニュー

ホワイトバランス	デジタルズーム
ISO感度	AF方式
ドライブ	静止画録音
測光	タイトルスタンプ
ファインズーム	フレーム合成

※1 当社製 xD- ピクチャーカードが必要です。

- ・ 撮影モードの種類によっては、選択できないメニュー項目があります。

☞「撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能」(P.83)

☞「設定に関するメニュー」(P.46)

- ・ メニュー項目の初期設定は で示しています。

① 画質

用途に合わせて画質を変更する

静止画の画質の種類とその用途

画質／画像サイズ	圧縮	使用例
SHQ 3072×2304	低圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ・ A3 など大きなサイズできれいにプリントするのに適している。 ・ パソコンでコントラストの調整や赤目補正などの加工を行うのに適している。
HQ 3072×2304	標準圧縮	
SQ1 2560×1920 2304×1728 2048×1536	標準圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ・ A3やA4などのサイズでのプリントに適している。 ・ パソコンで画像上に文字を入力したり、画像の回転などの編集を行うのに適している。
SQ2 1600×1200 1280×960 1024×768 640×480	標準圧縮	
16:9 1920×1080	低圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ・ はがき大のサイズのプリントに適している。 ・ パソコンで画像を見るのに適している。
	標準圧縮	
	低圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ・ メールに添付して送信するのに適している。
	標準圧縮	
	低圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ・ 風景など被写体のワイド感を表現したいときや、ワイドテレビで画像を見るのに適している。
	標準圧縮	

ムービーの画質の種類

画質／画像サイズ
SHQ 640×480
HQ 320×240
SQ 160×120


② 比較ショット

前の画像を確認しながら撮影する

オフ / オン

直前に撮影した4コマの画像が左側に表示されます。撮った画像を比較しながら、次の画像を撮影できます。

新たに撮影を行うと、撮影した画像が左上に移動し、左側の4コマの画像は1つずつ下になり、一番下の画像から表示されなくなります。



直前に撮った画像

撮影中の画像

一番下の画像から表示されなくなります。


- 左側に表示される画像を選択することができます。一度再生モードで画像を選択してから撮影モードに移った場合は、左上の画像は再生モードで選択した画像になります。その場合、新たに撮影した画像は左上に移動しても、左側4つの画像は入れ替わりません。

③ パノラマ

パノラマ合成用画像を撮影する / パノラマ画像を合成する

カメラで合成 **カメラで画像を合成する**

パノラマ合成用の画像を撮影し、本機で合成します。合成された画像のみが保存されます。撮影には当社製のxD-ピクチャーカードが必要です。



▷ : 次の画像を右へつなぎます

◁ : 次の画像を左へつなぎます

左から右へ画像をつなぐ
撮影をする場合

◁▷で次の画像をつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように構図を変えながら撮影します。


最大3枚まで撮影ができ、撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。

合成する画像が2枚のときは、3枚目の画像を撮影する前に $\boxed{\text{OK FUNC}}$ を押します。


- カードの空き容量が不足している場合は、[カメラで合成]を選択できません。

PCで合成..... パノラマ合成用画像を撮影する

OLYMPUS Master (付属のCD-ROMに収録) を使って、パノラマ画像を作成するための撮影をします。撮影には当社製のxD-ピクチャーカードが必要です。



左から右へ画像をつなぐ
撮影をする場合



下から上へ画像をつなぐ
撮影をする場合

▷ : 次の画像を右につなぎます。

△ : 次の画像を上につなぎます。

◁ : 次の画像を左につなぎます。


▽ : 次の画像を下につなぎます。

十字ボタンでつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように構図を変えながら撮影します。

最大10枚まで撮影が可能です。終了するときは **OK/FUNC** を押します。

パノラマ撮影時のヒント

- ・ [カメラで合成] では、前に撮影した位置合わせ用の画像が枠内に残ります、枠内の画像と次に撮影する画像の端が重なるように構図を設定してください。
- ・ [PCで合成] では、前に撮影した位置合わせ用の画像は残りません。画面に表示される枠を目安に画像の位置を覚えておき、枠の中に前に撮影した画像の端が重なるように構図を設定してください。



- ・ 1 枚目の撮影で、ピント・露出・ホワイトバランス・ズーム位置が決定されます。

④ SCN (シーン)

被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する

ポートレート／風景／風景&人物／夜景※¹／夜景&人物※¹／スポーツ／
屋内撮影／キャンドル／自分撮り／寝顔／夕日※¹／打ち上げ花火※¹／
マナーショット／料理／ガラス越し／文書／オークション／
ショット&セレクト1※²／ショット&セレクト2※³／ビーチ&スノー

シーン選択画面に、サンプル画像とどのような撮影に適しているかが表示されます。撮影モードが**SCN**のときのみ設定できます。

- 他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各シーンの初期設定に変わります。

※¹ 被写体が暗いときはノイズリダクションが自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。

※² 最初の1コマでピントが固定されます。

※³ 1コマごとにピントを合わせて連写します。

シーン選択



シーンを決定します。

【 ショット&セレクト1】【 ショット&セレクト2】について

- シャッターボタンを押し続けて撮影します。撮影後、消去する画像を選択して✓マークをつけ、を押して消去します。



選択している画像です。

: 画像を表示します。

✓ マークの画像を消去します。

画像を選択します。

⑤ 消音モード

操作音などの音を鳴らさない設定にする







オフ / オン

撮影や再生時の操作音、警告音、シャッター音などの音を鳴らないように設定します。

撮影モードが**GUIDE**のときは、設定できません。

⑥ 撮影メニュー

ホワイトバランス 画像の色合いを調整する

オート		光源によらず、自然な色合いで写るよう自動的に調整
晴天		晴れた屋外で撮影
曇天		曇った屋外で撮影
電球		電球の灯りで撮影
蛍光灯1		昼光色の蛍光灯の灯りでの撮影（主に家庭で使用する蛍光灯など）
蛍光灯2		昼白色の蛍光灯の灯りで撮影（主にデスクのスタンドなど）
蛍光灯3		白色の蛍光灯の灯りで撮影（主にオフィスなど）

ISO感度 ISO感度を変更する

オート	被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。
80/100/200/ 400/800/ 1600/3200	数値が小さいと感度が低くなり、日中の撮影に最適でシャープな画像を撮ることができます。数値が大きいほど感度が高く、速いシャッター速度で撮影ができます。より暗いところ（光量が少ないところ）での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ電氣的なノイズが増えて画像が粗くなります。

- ・ [3200] に設定すると [画質] が [2048×1536] 以下に制限されます。

ドライブ 連続して撮影する

単写	一度シャッターを押すと、1コマだけ撮影されます。
連写	最初の1コマでピント、明るさ（露出）が固定されます。記録する画質設定によって連写速度が異なります。
高速連写	通常の連写より高速で連写できます。

シャッターボタンを押している間、静止画を連続して撮影します。シャッターボタンから指をはなすと連写は止まります。

- ・ [高速連写] で撮影すると、フラッシュが [発光禁止] に固定され、[画質] が [2048×1536] 以下に制限されます。

測光 明るさを測る範囲を変える

ESP	画面の中央と周辺を個別に測光して画面全体でバランスのとれた撮影を行います。強い逆光では、中央が暗く撮影されることがあります。
スポット	画面中央のみを測光するので、逆光での中央の被写体を撮るのに適しています。

ファインズーム..... 画質を落とさず被写体を大きく撮影する

オフ / オン


光学ズームと画像切り出しを組み合わせ、拡大して撮影できます（最大5倍）。

・ [画質] が [1600×1200] 以下に制限されます。

デジタルズーム..... 被写体を大きく撮影する

オフ / オン

光学ズームよりさらに拡大して撮影できます（光学ズーム×デジタルズーム：最大約15倍）。



AF方式..... ピントを合わせる範囲を変える

iESP	画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体が中央にない場合もピントは合います。
スポット	AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。

静止画録音..... 撮影時に音声を録音する


オフ / オン

撮影後、自動的に録音がスタートして約4秒間録音します。


録音中は、カメラのマイクを録音する対象に向けてください。

タイトルスタンプ..... タイトル合成用の画像を撮影する

タイトル合成用の画像を撮影し、タイトル画像を作成します。撮影後、を押します。




撮影後、消去する画像を選択して✓マークをつけ、**削除**を押します。[消去]を選択して**OK/FUNC**を押します。



- 保存されるタイトルの絵柄は白黒の画像になります。色は、タイトル合成時に変更できます。
- 「**設定**」「タイトル合成 撮った画像にタイトルを合成する」(P.39)
- 内蔵メモリやカードの空き容量が不足している場合など、撮影ができないときは警告マーク(⚠)が表示されます。

フレーム合成 フレームに合わせて撮影する
カメラ内蔵のフレームに合わせて撮影し、フレームが合成された画像として保存されます。

- [画質] が [1600×1200] 以下に制限されます。



- ◀▶でフレームを選択し、**OK/FUNC**を押します。
- 撮影します。
- 終了するときは**OK/FUNC**を押します。

⑦ 超高速マルチショット 連続して撮影し、1枚の画像として保存する

オフ / オン

シャッターボタンを押し続けている間(最大5秒まで)に撮影した画像を、自動的に9分割して1枚の画像として保存します。


- 画質は [2048×1536] に固定されます。



静止画を選択したとき

⑤ 編集

リサイズ
トリミング
モノクロ作成
セピア作成
フレーム合成
タイトル合成
カレンダー合成
レイアウト合成
明るさ調整
鮮やかさ調整



⑦ 再生メニュー


プロテクト
回転表示※2
録音※2
アルバム登録※1

- ※1 カードが必要で
す。
※2 ムービーを選
じたときは表示
されません。
※3 ムービーのとき
は選択できませ
ん。
※4 アルバムに画像
が登録されてい
ないと、選択で
きません。

ムービーを選択したとき

⑤ 編集

インデックス作成
ムービー編集




④ 「設定に関するメニュー」(P.46)

「消音モード 操作音などの音を鳴らさない設定にする」(P.32)

- メニュー項目の初期設定は で示しています。

① スライドショー

画像を自動再生する



- ・[BGM] の[オン][オフ]を設定します。
- ・[スタイル選択] から画像の表示スタイルを選択します。

BGM	オン / オフ
スタイル選択	標準 / スクロール / フェード / スライド / ズームダウン / ズーム アップ / モザイク / ブラインド / キューブスピン / ランダム

- ・ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。
- ・[BGM] [スタイル選択] を設定後、 を押すとスライドショーがスタートします。
- ・スライドショーを中止するときは、 を押します。

② ムービープレイ

ムービーを再生する

トップメニューから「ムービープレイ」を選択し、**[OK/FUNC]**を押すと、ムービーが再生されます。ムービーアイコン (🎬) のついている画像を選択し、**[OK/FUNC]**を押して再生することもできます。



ムービー再生中の操作



再生時間/録画時間

△：音量を大きくします。

▽：音量を小さくします。

▷：押すたびに再生速度が1倍 - 2倍 - 20倍 - 1倍に変わります。

◁：押すたびに逆再生の速度が1倍 - 2倍 - 20倍 - 1倍に変わります。

- **[OK/FUNC]**を押すと一時停止します。

一時停止中の操作



△：先頭のコマを表示します。

▽：末尾のコマを表示します。

▷：次のコマを表示します。

◁：前のコマを表示します。

- ムービーを再開するときは、**[OK/FUNC]**を押します。
- ムービー再生中、または一時停止中にムービーの再生を中止するときは、**MENU**を押します。

③ カレンダー

画像をカレンダー再生する


撮影した日付ごとに、画像をカレンダー形式で再生します。

④ アルバム

アルバムに登録されている画像を見る

十字ボタンでアルバムを選択し、**OK/FUNC**を押します。

十字ボタンで見た画像を表示します。



🔍「アルバム登録 撮影した画像をアルバムに入れる」(P.42)

⑤ 編集

カードに記録した画像を編集し、別の画像として保存します。

リサイズ 撮った画像のサイズを変更する

640 × 480 / 320 × 240

静止画の画像サイズを変更し、別の画像として保存します。

トリミング 撮った画像の一部を切り出す

静止画のエリアを指定してトリミングし、別の画像として保存します。



- **◀▶**でトリミングする画像を選択し、**OK/FUNC**を押します。
- 十字ボタンとズームレバーでトリミング枠の位置と大きさを調整し、**OK/FUNC**を押します。

モノクロ作成 撮った画像をモノクロにする

静止画を白黒の別の画像として作成します。

セピア作成 撮った画像をセピア色にする

静止画をセピア色の別の画像として作成します。

フレーム合成 撮った画像にフレームを合成する
フレームを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◀▶でフレームを選択し、[OK FUNC]を押します。
- ◀▶で合成する画像を選択し、[OK FUNC]を押します。
(△▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。)
- 十字ボタンとズームレバーで画像の位置と大きさを調整し、[OK FUNC]を押します。

タイトル合成 撮った画像にタイトルを合成する
タイトルを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◀▶で画像を選択し、[OK FUNC]を押します。
- ◀▶でタイトルを選択し、[OK FUNC]を押します。(△▽を押してタイトルを時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。)
- 十字ボタンとズームレバーでタイトルの位置と大きさを調整し、[OK FUNC]を押します。
- 十字ボタンでタイトルの色を設定し、[OK FUNC]を押します。

カレンダー合成 撮った画像にカレンダーを合成する
カレンダーを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。



- ◀▶で画像を選択し、[OK FUNC]を押します。
- ◀▶でカレンダーを選択し、[OK FUNC]を押します。(△▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。)
- カレンダーの日付を設定し、[OK FUNC]を押します。


レイアウト合成 複数の画像を配置して合成する

全画像	内蔵メモリまたはカード内のすべての画像をレイアウト合成します。
アルバム	アルバムからレイアウト合成する画像を選択します。
カレンダー	1ヶ月表示してレイアウト合成する画像を日単位で選択します。
指定コマ	レイアウト合成する画像を1コマずつ指定します。



- ◀▶でレイアウトを選択し、[OK FUNC]を押します。
- レイアウト合成する画像の種類を選択し、[OK FUNC]を押します。
- 画像を選択し、[OK FUNC]を押します。([レイアウト合成]画面で「指定コマ」を選択したときは、△▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。)

明るさ調整 撮った画像の明るさを変更する
 画像の明るさを調整して、別の画像として保存します。



- ◀▶で画像を選択し、[OK FUNC]を押します。
- ▲▼で明るさを調整し、[OK FUNC]を押します。

鮮やかさ調整 撮った画像の色の濃さを変更する
 画像の色の濃さを調整して、別の画像として保存します。



- ◀▶で画像を選択し、[OK FUNC]を押します。
- ▲▼で色の濃さを調整し、[OK FUNC]を押します。

インデックス作成 ムービーからインデックス画像を作る
 ムービーの内容がわかるように、ムービーから9コマの画像を抜き出して1つの静止画として新規保存（インデックス作成）します。



- ◀▶でムービーを選択し、[OK FUNC]を押します。
- 十字ボタンで先頭のコマを選択し、[OK FUNC]を押します。同様に最後尾のコマを選択し、[OK FUNC]を押します。

ムービー編集 ムービーの一部を切り出す
 ムービーの一部分を指定して上書き保存するか、別のムービーとして保存します。



- [新規作成] または [上書き保存] を選択し、[OK FUNC]を押します。
- 十字ボタンで先頭のコマを選択し、[OK FUNC]を押します。同様に最後尾のコマを選択し、[OK FUNC]を押します。

⑥ プリント予約

プリント予約 (DPOF) する

カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記録させます。

📄 「プリント予約 (DPOF)」 (P.58)


⑦ 再生メニュー

プロテクト 画像を保護する

オフ / オン



プロテクトされた画像は [1コマ消去] [選択消去] [全コマ消去] では消去できませんが、初期化を行うとすべて消去されます。

- ◀▶ で画像を選択し、プロテクトするときは △▽ で [オン] を選択します。続けて複数のコマをプロテクトすることができます。プロテクトすると、モニタに  が表示されます。

回転表示 画像を回転させる

+90° / 0° / -90°


カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの画像を回転して縦向きに表示します。電源を切っても、画像が回転された状態は保持されます。



+90°



0°



-90°

録音 撮った画像に音声を録音する

実行 / 中止



音声は約4秒間録音できます。


- ◀▶ で画像を選択し、録音するときは △▽ で [実行] を選択します。
- 録音中を示すバーが表示されます。

メニューを使って操作する


アルバム登録 撮影した画像をアルバムに入れる
カードに記録した画像をカード内のアルバムに分類して登録し、整理することができます。内蔵メモリの画像はアルバムに登録できません。

☞ 「アルバム再生に関するメニュー」 (P.44)

登録方法を選択



登録するアルバム
を選択



選択登録



1コマずつ選んで登録する

- 十字ボタンで画像を選んで **[OK FUNC]** を押して✓を付けます。
- 再度 **[OK FUNC]** を押すと選択が解除されます。
- 選択が終了したら **[OK FUNC]** を長押しします。


カレンダー登録



同じ日付に撮影した画像を登録する

十字ボタンで画像が表示された日付を選び、**[OK FUNC]** を押します。

一括登録



静止画／ムービー／プロテクトした画像だけを登録する

8 消去

画像を選んで消去する／すべて消去する

プロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。また、消去した画像は元に戻せません。消去する前に大切なデータを消さないように十分に注意してください。

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あらかじめカードをカメラに入れてください。

選択消去..... 1コマずつ選んで消去する




- 十字ボタンで画像を選んで[OK FUNC]を押して✓を付けます。
- 再度[OK FUNC]を押すと選択が解除されます。
- 選択が終了したら[実行]を押します。
- [消去]を選択し、[OK FUNC]を押します。


全コマ消去.....内蔵メモリ/カードの画像をすべて消去する

- [消去]を選択し、[OK FUNC]を押します。

アルバム再生に関するメニュー

- アルバム登録したカードが必要です。
 「アルバム登録 撮影した画像をアルバムに入れる」(P.42)


静止画を選択したとき



② 再生メニュー

プロテクト
 回転表示※1
 録音※1※2
 解除
 タイトル画像選択


ムービーを選択したとき



※1 ムービーを選択したときは表示されません。

※2 アルバム内の画像を再生しているときは、選択できません。


メニューを使って操作する

-  「スライドショー 画像を自動再生する」(P.36)
- 「ムービープレイ ムービーを再生する」(P.37)
- 「プリント予約 (DPOF)」(P.58)
- 「設定に関するメニュー」(P.46)
- 「消去 画像を選んで消去／すべて消去する」(P.43)
- 「消音モード 操作音などの音を鳴らさない設定にする」(P.32)

① アルバム選択

他のアルバムを見る

他のアルバムに切り換えるときは、[アルバム選択] から選択しなします。

-  「アルバム アルバムに登録されている画像を見る」(P.38)

② 再生メニュー

解除..... **アルバム登録を解除する**
アルバム登録を解除するだけで、カードには画像が残っています。

選択解除

1コマずつ選んで解除する



- 十字ボタンで画像を選んで [OK/FUNC] を押して ✓ を付けます。
- 再度 [OK/FUNC] を押すと選択が解除されます。
- 選択が終了したら [OK/FUNC] を長押しします。

全コマ解除

アルバム内すべての画像の登録を解除する

タイトル画像選択..... **アルバムの表紙を選ぶ**



アルバム選択画面に表示されるタイトル画像（アルバム内のコマ番号1の画像）を変更できます。

—— タイトル画像（アルバム内のコマ番号1の画像）

その他のアルバム再生に関する再生メニュー

- 🔒 「プロテクト 画像を保護する」 (P.41)
- 🔄 「回転表示 画像を回転させる」 (P.41)

③ アルバム終了

アルバムの再生を終了します。

設定に関するメニュー

撮影モード



再生モード



設定

内蔵メモリ初期化（カード初期化※¹）
データコピー※¹
●●●
PW ON設定※²
画面登録
画面配色設定
操作音※²
警告音※²
シャッター音※²
再生音量※²
撮影確認
ファイル名メモリー
ピクセルマッピング
モニタ調整
日時設定
デュアルタイム
アラーム設定
ビデオ出力
情報表示
節電モード

※¹ カードが必要です。

※² [消音モード] を [オン] に設定しているときは、設定に関わらず音が鳴りません。

●●●「消音モード 操作音などの音を鳴らさない設定にする」(P.32)

メニューを使って操作する

内蔵メモリ初期化（カード初期化）..... 内蔵メモリ／カードを初期化する
初期化するとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。初期化するときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。

- ・ 内蔵メモリを初期化する場合、カードを入れなくてください。
- ・ 内蔵メモリを初期化すると、付属のソフトOLYMPUS Masterを使ってダウンロードしたフレームやタイトルのデータも消去されます。
- ・ カードを初期化する場合、あらかじめカードを入れてください。
- ・ 当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ずこのカメラで初期化しなおしてください。

データコピー 内蔵メモリの画像をカードにコピーする
別売のカードをカメラに入れてください。データコピーをしても内蔵メモリ内の画像は消去されません。

- ・ データコピーは時間がかかります。実行前に電池の残量があることを確認してください。またはACアダプタをご使用ください。



.....表示する言語を切り換える
液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすることが出来ます。日本語に戻すことも出来ます。
OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。

PW ON設定.....起動画面／音量を設定する

画面	オフ（画面表示なし）	／1	／2（[画面登録] した画像）
音量	オフ（無音）	／小	／大

電源を入れたときに表示される画面と音量を設定します。[画面] を [オフ] に設定した場合は、[音量] の設定はできません。

画面登録.....画像を起動画面として登録する

内蔵メモリまたはカードに保存されている静止画を [PW ON設定] の画面 [2] に登録します。

すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。

画面配色設定.....メニュー画面などの色を設定する

標準	／ブルー	／ブラック	／ピンク
----	------	-------	------

操作音.....ボタンを押したときの操作音の音量を調整する

オフ（無音）	／小	／大
--------	----	----

警告音.....カメラの警告音の音量を調整する

オフ（無音）	／小	／大
--------	----	----

シャッター音.....シャッターボタンを押したときの音色と音量を選択する

オフ（無音）		
1	小	／大
2	小	／大
3	小	／大

再生音量.....画像を再生するときの音量を調整する

オフ（無音）	／1	／2	／3	／4	／5
--------	----	----	----	----	----


撮影確認.....撮影後すぐに画像を確認する

オフ	記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いながら撮影する場合に便利です。
オン	撮影した画像を記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。表示中でもすぐに次の撮影に入ることができます。

ファイル名メモリー.....画像のファイル名をリセットする

リセット	カード別に画像を管理するときに便利です。 カードを入れ換えたときにフォルダNo.、ファイルNo.が両方ともリセットされます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No.0001」に戻ります。
オート	すべての画像を通し番号で管理するのに便利です。 カードを入れ換えても、フォルダNo.、ファイルNo.とも前のカードから継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル名が重複することがありません。

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部で自動的に生成されます。ファイル名はファイルNo. (0001～9999) を、フォルダ名はフォルダNo. (100～999) を含み、以下のように付けられます。



ピクセルマッピング 画像処理機能を調整する

CCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1分以上時間を空けて実行します。処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。

[ピクセルマッピング]を選択して[スタート]が表示されたら、**[OK FUNC]**を押します。

モニタ調整 液晶モニタの明るさを調整する




設定が決まったら **[OK FUNC]**を押します。

△：明るくなる ▽：暗くなる

日時設定 日付・時刻を設定する

日時の情報は画像とともに記録され、日時の情報をもとにファイル名が付けられます。




設定を中止します

- [年] の上 2 桁は固定されています。
- カメラの時間表示は24時間表示です。
- カーソルが「分」または「年/月/日」のときに0秒の時報に合わせて **[OK FUNC]**を押すと、正確に時間を合わせられます。

デュアルタイム 時差をつけて日時設定する

オフ	[日時設定] で設定した時刻に切り換えます。撮影した画像は、[日時設定] で設定した日時で記録されます。
オン	[デュアルタイム] で設定した時刻に切り換えます。デュアルタイムを設定するとき、[オン] を選択してから時刻を設定します。撮影した画像は、[デュアルタイム] で設定した日時で記録されます。



MENU：設定を中止します


- 日付は、[日時設定] で設定した順序になります。
- [年] の上 2 桁は固定されています。
- カメラの時間表示は24時間表示です。

アラーム設定.....アラームを設定する

オフ	アラームの設定なし／解除
1回	1回のみアラームを実行します。アラーム実行後は、設定が解除されます。
毎日	毎日、設定した時間にアラームを実行します。

- [日時設定] が設定されていない場合は、[アラーム設定] はできません。
- [消音モード] が [オン] に設定されているときは、アラーム音は鳴りません。
- [デュアルタイム] が [オン] に設定されている場合は、デュアルタイムの設定日時でアラームが作動します。

アラームを設定するには



- [1 回] または [毎日] を選択してから、アラームの時刻を設定します。
- スヌーズやアラーム音の種類、音量を設定することができます。

時刻	アラームの時刻を設定	
スヌーズ	オフ	スヌーズなし
	オン	5 分間隔で最大7 回アラーム
アラーム音	1	小／中／大
	2	小／中／大
	3	小／中／大

アラームの作動／停止／確認

- 作動させる場合：
カメラの電源を切ってください。アラームはカメラの電源が切れている状態でのみ作動します。
- 停止する場合：
アラーム作動中にカメラのいずれかのボタンを押すと、アラームが停止してカメラの電源が切れます。ただし電源ボタンを押すとカメラの電源が入ります。
[スヌーズ] が [オフ] に設定されていた場合、何も操作しないで1分間経過すると、自動的にアラームが停止してカメラの電源が切れます。
- 時刻を確認する場合：
カメラの電源が切れているときに **MENU** を押すと、アラームの設定時刻と現在時刻が3秒間表示されます。

ビデオ出力.....テレビで再生するときの設定をする

NTSC / PAL

カメラの画像をテレビで再生するためにお使いのテレビの映像信号に合わせて設定します。


- 主な国と地域のテレビ映像信号は次のとおりです。カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。

NTSC： 日本、北米、台湾、韓国

PAL： ヨーロッパ諸国、中国

テレビで再生するとき

カメラとテレビの電源を切って接続します。



カメラ側の設定

電源ボタンを押してカメラの電源を入れ、再生モードにします。

- 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する画像を選択します。

テレビ側の設定

テレビの電源を入れて [ビデオ入力] に設定します。

- ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

情報表示 情報表示の内容を選択する

標準 / 詳細 / なし

撮影時や再生時に画面に表示する情報を選択します。

□ 通常モード

撮影モード

[標準]、[詳細]
を選択した場合



[なし]を選択し
た場合



再生モード

[標準]を選択
した場合



[詳細]を選択
した場合



[なし]を選択し
た場合



□ かんたんモード

撮影モード



再生モード



節電モード 省電力モードに設定する

オフ / オン

撮影モードで、電源を入れた状態で約10秒間何も操作しない場合、液晶モニタが自動的に消灯します。ズームレバーやその他のボタンを押すと、カメラを節電モードから復帰します。

プリントする

ダイレクトプリント (PictBridge)

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタに接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。カメラの液晶モニターを見ながら操作します。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridgeとは

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。


- 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

かんたんプリント

「かんたんプリント」の機能を使って、液晶モニターで表示している画像を1枚プリントします。


画像を1枚、お使いのプリンタの標準設定でプリントします。日付やファイル名はプリントされません。

標準設定とは

PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面(P.55～56)で「標準設定」を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

1 再生モードで、プリントしたい画像を液晶モニターに表示します。

2 プリンタの電源を入れて、カメラ付属のUSBケーブルでカメラのマルチコネクタとプリンタのUSBポートを接続します。






- かんたんプリント開始の画面が表示されます。
- プリンタの電源の入れ方およびUSB端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。

3 ／かんたん補正／を押します。


- プリントが開始されます。




- プリントが終わると画像選択の画面が表示されます。別の画像をプリントするときは、を押して画像を選択し、／かんたん補正／を押します。
- 終了するときは、画像選択の画面が表示された状態でカメラからUSBケーブルを抜きます。



4 カメラから USB ケーブルを抜きます。



5 プリンタから USB ケーブルを抜きます。



カメラの電源を切った状態または撮影モードでも [かんたんプリント] をすることができます。電源オフの状態または撮影モードで USB ケーブルを接続すると、USB ケーブルの接続先の選択画面が表示されますので [かんたんプリント] を選択します。

🔍 「かんたんプリント」 手順3 (P.54)、「カスタムプリント」 手順2 (P.55)

その他のプリントモードとプリント設定 (カスタムプリント)

- 1 P.53の手順1、2にしたがい右の画面を表示して **OK/FUNC** を押します。



- 2 [カスタムプリント] を選択し、**OK/FUNC** を押します。



- 3 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プリント対象を選ぶ




全画像	全画像からプリントする画像を選択します。
アルバム	アルバムを選択してその中からプリントする画像を選びます。(カード使用時のみ)

プリントモードを選ぶ



プリント	選択した画像をプリントします。
全コマプリント	内蔵メモリまたはカードの中の全画像をプリントします。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリントします。
全コマインデックス	内蔵メモリまたはカードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式でプリントします。
予約プリント	プリント予約の内容にしたがってプリントします。プリント予約された画像が無いときは、選択できません。 ☞「プリント予約 (DPOF)」(P.58)

プリント用紙を設定する



サイズ	お使いのプリンタで利用できる用紙サイズから選択できます。
フチ	フチの有無を選択できます。マルチプリントモードの場合、フチの選択はありません。
有り (<input checked="" type="checkbox"/>)	用紙の周辺に余白をつけてプリントします。
無し (<input type="checkbox"/>)	用紙いっぱいにプリントします。
分割数	マルチプリントモードの場合のみ選択できます。分割数はお使いのプリンタの種類によって異なります。

❗ ご注意

- ・ [プリント用紙設定] 画面が表示されない場合、[サイズ] と [フチ]、または [分割数] の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ



プリント	表示している画像が1枚プリントされます。[1枚予約]または[詳細予約]されているときは予約の内容でプリントされます。
1枚予約	表示している画像をプリント予約します。
詳細予約	表示している画像のプリント枚数やプリントする情報を設定します。

◀▶を押してプリントする画像を選択します。ズームレバーを回してインデックス表示して選択することもできます。

プリント枚数とプリントする情報を設定する




プリント枚数	プリント枚数を設定します。枚数は10枚まで設定できます。
日付 (Ⓢ)	[有り] を選択すると、画像に日付がプリントされます。
ファイル名 (Ⓢ)	[有り] を選択すると、画像にファイル名がプリントされます。
トリミング	十字ボタンとズームレバーを回してトリミング枠の位置と大きさを調整し、 [OK FUNC] を押すとトリミングした画像がプリントされます。

4 [プリント] を選択し、**[OK FUNC]**を押します。


- プリントが開始されます。
- プリントが終了すると [プリントモード選択] 画面が表示されます。



プリントを途中で中止するには



データ転送中の画面




5 [プリントモード選択] 画面で、**MENU**を押します。


- メッセージが表示されます。



6 カメラから USB ケーブルを抜きます。



7 プリンタから USB ケーブルを抜きます。



プリント予約 (DPOF)

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。

プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容にしたがってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場合もあります。

！ ご注意


- 他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚です。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- パノラマ画像は、プリントショップでプリントできないことがあります。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

- 内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。
☞ 「データコピー 内蔵メモリの画像をカードにコピーする」(P.46)
- プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。
ファイル番号は、通常モードで画像を再生したときに、約3秒間表示されます。

ファイル番号



(例)  100-0004

フォルダの通し番号 画像の通し番号

1 コマ予約する

操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。

1 再生モードで**MENU**を押して、トップメニューを表示します。

2 [プリント予約] ▶ [1コマ予約] の順で選択し、**OK/FUNC**を押します。

- ・アルバム再生時：トップメニュー ▶ [プリント予約] ▶ [1コマ予約]

操作ガイド



3 ◀▶を押してプリント予約したいコマを選択し、△▽を押してプリント枚数を設定します。

- ・罫のついた画像はプリント予約できません。
- ・複数の画像をプリント予約する場合は、手順3を繰り返します。



トリミングするときは

- ・ズームレバーを回してトリミング枠を表示します。
- ・十字ボタンとズームレバーを回してトリミング枠の位置と大きさを調整し、**OK/FUNC**を押します。


4 プリント予約が終わったら**OK/FUNC**を押します。

5 日時の種類を選択し、**OK/FUNC**を押します。

- 無し 画像のみプリントされます。
日付 画像と撮影年月日がプリントされます。
時刻 画像と撮影時刻がプリントされます。



6 [予約する] を選択し、**OK/FUNC**を押します。



全コマ予約する

カード、またはアルバム内の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

- 1 再生モードで**MENU**を押して、トップメニューを表示します。
- 2 [プリント予約] ▶ [全コマ予約] の順で選択し、**OK FUNC**を押します。
 - ・アルバム再生時：トップメニュー ▶ [プリント予約] ▶ [全コマ予約]
- 3 日時の種類を選択し、**OK FUNC**を押します。
 - 無し 画像のみプリントされます。
 - 日付 すべての画像に撮影年月日がプリントされます。
 - 時刻 すべての画像に撮影時刻がプリントされます。
- 4 [予約する] を選択し、**OK FUNC**を押します。


プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除する方法があります。

- 1 トップメニュー ▶ [プリント予約] の順で選択し、**OK FUNC**を押します。
 - ・アルバム再生時：トップメニュー ▶ [プリント予約]

すべての予約を解除する

- 2 [1コマ予約] または [全コマ予約] を選択し、**OK FUNC**を押します。
- 3 [解除する] を選択し、**OK FUNC**を押します。



1コマずつ予約を解除する

- 2 [1コマ予約] を選択し、**OK FUNC**を押します。
- 3 [解除しない] を選択し、**OK FUNC**を押します。
- 4 ◀▶を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、▽でプリント枚数を0に設定します。
 - ・複数の画像のプリント予約を解除する場合は、手順4を繰り返します。
- 5 プリント予約の解除が終わったら**OK FUNC**を押します。
- 6 日時の種類を選択し、**OK FUNC**を押します。
 - ・プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 [予約する] を選択し、**OK FUNC**を押します。

OLYMPUS Masterを使う

操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカードに保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。

準備するもの



OLYMPUS
Master
CD-ROM



USBケーブル



USBポートを装備したパソコン

OLYMPUS Masterを
インストールする

🔗 P.62

付属のUSBケーブルで
カメラとパソコンを接続する

🔗 P.65

OLYMPUS Masterを起動する

🔗 P.66

画像をパソコンに保存する

🔗 P.67

カメラをパソコンから取り外す

🔗 P.67

付属のOLYMPUS Masterを使う

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。

- カメラやメディアから画像を取り込む
- 画像を見る・ムービーを見る
 - ・スライドショーを楽しんだり、サウンドを再生することもできます。
- 画像を整理・管理する
 - ・カレンダー形式で表示して画像を管理します。撮影日時やキーワードから、目的の画像をすばやくみつけることができます。
- 画像を編集する
 - ・画像の回転や反転、トリミング、サイズ変更などの編集ができます。
- フィルタ機能、補正機能で画像を補正する



- プリンタを使ってプリントする
 - ・インデックスプリントやカレンダー、ポストカードなど多彩なプリントが楽しめます。
- パノラマ写真を作る
 - ・パノラマモードで撮った画像を使ってパノラマ写真を作成します。

その他の機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取扱説明書をご覧ください。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。
新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(<http://www.olympus.co.jp>)
でご確認ください。

動作環境について

Windows

OS	Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP
CPU	Pentium III 500MHz以上
RAM	128MB以上 (256MB以上を推奨)
ハードディスク容量	300MB以上
コネクタ	USBポート
モニタ	1024 × 768ドット以上、65,536色以上

! ご注意

- **Windows 98には対応していません。**
- OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。
- Windows 2000 Professional/XPでインストールする場合は、管理者権限を所有するユーザーでログオンしてください。
- QuickTime 6以上、Internet Explorerがインストールされている必要があります。
- Windows XPは、Windows XP Professional/Home Editionに対応しています。
- Windows 2000は、Windows 2000 Professionalにのみ対応しています。
- Windows 98SEをお使いの場合、USBドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh

OS	Mac OS X 10.2以降
CPU	Power PC G3 500MHz以上
RAM	128MB以上 (256MB以上を推奨)
ハードディスク容量	300MB以上
コネクタ	USBポート
モニタ	1024 × 768ドット以上、32,000色以上


! ご注意

- **Mac OS X 10.2より前のバージョンには対応していません。**
- USBポートが標準装備されていないMacintoshでは、パソコンとカメラをUSB接続した場合の動作を保証いたしません。
- QuickTime 6以上、Safari 1.0以上がインストールされている必要があります。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ&ドロップ）を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
 - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
 - カメラの電源を切る
 - カメラの電池/カードカバーを開ける

Windowsの場合

1 CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。

- OLYMPUS Masterセットアップ画面が表示されます。
- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、CD-ROM アイコンをクリックしてください。




2 「OLYMPUS Master」 ボタンをクリックします。

- QuickTime インストール用の画面が表示されます。
- QuickTimeはOLYMPUS Masterを動作させるために必要です。すでにQuickTime 6以上がインストールされている場合は表示されません。手順4に進んでください。



3 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意します」ボタンをクリックします。
- OLYMPUS Masterインストール用の画面が表示されます。



4 画面のメッセージにしたがって操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- 途中、ユーザ情報入力画面が表示されたら、「名前」「OLYMPUS Master シリアル番号」を入力し、地域を選択して「次へ」ボタンをクリックします。**シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。**
- 途中、DirectXの使用許諾画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerをインストールするかどうか確認する画面が表示されます。Adobe ReaderはOLYMPUS Masterの取扱説明書を見るために必要です。すでにAdobe Readerがインストールされている場合は表示されません。インストールする場合は「OK」ボタンをクリックします。



- 続いて、蔵衛門体験版のインストールを行うかどうか確認する画面が表示されます。インストールする場合は「はい」ボタンをクリックします。

5 画面のメッセージにしたがって操作を行います。

- インストール完了画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。



6 再起動を求める画面が表示されたら、「今すぐコンピュータを再起動する」を選択して「OK」ボタンをクリックします。

- パソコンが再起動します。
- CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

Macintoshの場合

1 CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。

- CD-ROMのウィンドウが表示されます。
- 表示されない場合は、デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリックします。



2 「インストーラ」アイコンをダブルクリックします。

- OLYMPUS Masterのインストーラが起動します。
- 画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボタンをクリックします。
- インストール完了画面が表示されます。



3 「終了」ボタンをクリックします。

- 最初の画面に戻ります。

4 「再起動」ボタンをクリックします。

- パソコンが再起動します。
- CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

カメラをパソコンに接続する

1 カメラの電源が入っていないことを確認します。

- 液晶モニタが消灯している。
- レンズカバーが閉じている。




液晶モニタ

2 カメラ付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポートとカメラのマルチコネクタを接続します。

- USBポートの位置はお使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。
- 自動的にカメラの電源が入ります。
- カメラの液晶モニタが点灯し、USBケーブルの接続先の選択画面が表示されます。

コネクタカバー



3 [PC] を選択し、 を押します。

4 パソコンがカメラを新しい機器として認識します。

• Windowsの場合

はじめてカメラとパソコンを接続したときは、パソコンがカメラを認識する動作を自動的に行います。設定終了のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてメッセージを終了してください。カメラは「リムーバブルディスク」として認識されます。

• Macintoshの場合

画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させOLYMPUS Masterを起動してください。




! ご注意

- パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。
- USB ハブを経由してカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでください。


OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合

1 デスクトップの「OLYMPUS Master」アイコンをダブルクリックします。

- ・メインメニューが表示されます。
- ・最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。


Macintoshの場合

1 「OLYMPUS Master」フォルダ内の「OLYMPUS Master」アイコンをダブルクリックします。

- ・メインメニューが表示されます。
- ・最初の起動時、メインメニューの前にユーザ情報入力画面が表示されますので、「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」を入力し、地域を選択してください。シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。
- ・ユーザ情報入力画面に続いて、ユーザ登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。



OLYMPUS Masterのメインメニュー



①「画像を取り込む」ボタン

画像をカメラまたはメディアから取り込みます。

②「画像を見る」ボタン

ブラウズウィンドウが表示されます。

③「オンラインプリント」ボタン

オンラインプリントウィンドウが表示されます。

④「プリント」ボタン

プリントメニューが表示されます。

⑤「カメラのアップデート」ボタン

カメラのファームウェアを最新版にアップデートすることができます。

⑥「楽しむ」ボタン

楽しむメニューが表示されます。

⑦「ソフトウェアのアップデート」ボタン

OLYMPUS Masterを最新版にアップデートすることができます。

⑧「バックアップ」ボタン

画像をバックアップします。

⑨「アップグレード」ボタン

OLYMPUS Master Plusへアップグレードできるウィンドウが表示されます。

OLYMPUS Masterを終了するには

1 メインメニューで「閉じる」ボタンをクリックします。

- OLYMPUS Masterが終了します。

カメラの画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

1 OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を取り込む」ボタンをクリックします。

- 取り込み元選択メニューが表示されます。

2 「カメラから」ボタンをクリックします。

- 取り込み元ウィンドウが表示されます。カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。

3 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボタンをクリックします。

- 取り込み完了のメッセージが表示されます。





4 「今すぐ画像を見る」ボタンをクリックします。

- ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表示されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

カメラを取り外すには

1 の点滅が終了していることを確認します。


 ボタン




2 USBケーブルを抜く準備をします。


Windows 98SEの場合

- ① 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして、「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、メニューを表示させます。
- ② メニューの「取り出し」をクリックします。



Windows Me/2000/XPの場合

- ① システムトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコン  をクリックします。
- ② 表示されたメッセージをクリックします。
- ③ 「デバイスは安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。




Macintoshの場合

- ① デスクトップの「名称未設定」(または「NO_NAME」)アイコンをドラッグすると「ゴミ箱」アイコンが「取り出し」アイコンに変わりますので、そのまま「取り出し」アイコンの上にドロップしてください。




3 カメラからUSBケーブルを抜きます。



! ご注意

- Windows Me/2000/XPの場合：「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。

静止画／ムービーを見る

- 1 OLYMPUS Masterメインメニューで「画像を見る」ボタンをクリックします。
 - ・ブラウズウィンドウが表示されます。
- 2 見たい静止画のサムネイルをダブルクリックします。

サムネイル

- ・ビューモードに切り換わり、画像が拡大されます。
- ・ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。



ムービーを見るには

- 1 ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルクリックします。
 - ・ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。
- 2 ムービー表示部下側の再生ボタンをクリックするとムービーが再生されます。

コントローラ各部の名称とはたらきは以下のとおりです。



項目	詳細
1 再生スライダー	スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。
2 時間表示	再生中の経過時間が表示されます。
3 再生（一時停止）ボタン	ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになります。
4 1フレーム戻るボタン	1つ前のフレームを表示します。
5 1フレーム進むボタン	次のフレームを表示します。
6 停止ボタン	再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。
7 繰り返しボタン	ムービーが繰り返し再生されます。
8 ボリュームボタン	ボリューム調整スライダーが表示されます。

プリントする

フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメニューがあります。ここではフォトプリントを例に説明します。

1 OLYMPUS Masterメインメニューで「プリント」ボタンをクリックします。

- ・プリントメニューが表示されます。

2 「フォト」ボタンをクリックします。

- ・フォトプリントウィンドウが表示されます。

3 フォトプリントウィンドウの「プリンタ設定」ボタンをクリックします。

- ・プリンタ設定画面が表示されますので、必要に応じてプリンタの設定を行います。


4 プリントするレイアウトやサイズなどを選択します。

- ・日付または日時を入れてプリントしたいときは、「撮影日印刷」にチェックをつけて「日付」または「日時」を選択します。

5 プリントしたい画像のサムネイルを選択し、「追加」ボタンをクリックします。

- ・選択した画像がレイアウト上にプレビュー表示されます。

6 プリントする部数を設定します。



7 「プリント」 ボタンをクリックします。

- プリントが開始されます。
- フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows : Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh : Mac OS 9.0—9.2/X

! ご注意

- Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。
(お使いのパソコンのドライブ名) : ¥USB¥INSTALL.EXE
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
 - Mac OS 8.6以前
 - 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

もっとカメラのことが知りたいときに

こんなときは？

撮影前、こんなときは

電池を入れてもカメラが動かない

電池が充電されていない

- 充電器で電池を充電してください。

低温下にある、一時的に電池の性能が低下した

- 電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなどして少し温めてから使用してみましょう。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

カメラがスリープモードに入っていた

- カメラは電源オンの状態（レンズカバーが開き、液晶モニタ点灯）で、何も操作しないとスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームレバーやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに15分放置すると、カメラは電源オフの状態（レンズカバーが閉じ、液晶モニタ消灯）になります。電源ボタンを押して電源を入れてください。

再生モードになっている

- 撮影した画像を液晶モニタに表示する再生モードです。📷を押して撮影モードにしましょう。

撮影モードが**GUIDE**になっている


- 撮影ガイド表示中は撮影できません。撮影ガイドにしたがって項目を設定後撮影するか、**GUIDE**以外の撮影モードにしましょう。

フラッシュが充電中である

- ⚡（フラッシュ充電）マークの点滅が終わってから、もう一度シャッターボタンを押してください。

液晶モニタのメモリゲージがすべて点灯している

- すべて点灯している間は、撮影できません。メモリゲージの一番上が消灯するまでお待ちください。



日時設定がされていない

購入時のままで使用している

- お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をしてからご使用ください。

🔋 「電源を入れる」(P.5)

「日時設定 日付・時刻を設定する」(P.49)

カメラから電池を抜いていた

- 電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいことを確認してください。

こんな撮影がしたい

狙ったものにピントを合わせたい

被写体の種類によっていくつかの方法があります。

被写体が画面の中央にない

- 被写体を中央においてフォーカスロックをしてから撮影する構図を決めます。
- [AF方式] を [iESP] に設定します。

🔍 「AF方式 ピントを合わせる範囲を変える」(P.34)

被写体の動きが早い

- 撮影しようとする位置とほぼ同じ距離のものでピントを合わせ(シャッターボタン半押し)、そのまま撮影する構図に移して被写体を待ちます。

もっとカメラのことが知りたいときに


オートフォーカスの苦手な被写体

- 次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。液晶モニターの緑ランプの表示で確認することができます。


緑ランプ点滅
このようなものにはピントが合いません。



コントラストがはっきりしない被写体



画面中央に極端に明るいものがある場合




縦線の多いもの

緑ランプは点灯するが、写したいものにピントが合わない。



遠いものと近いものが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせたものが中央にない

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線の多い被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

ぶれない写真を撮りたい

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。また、／ぶれ補正／を押して撮影すると、ぶれが軽減されます。

写真がぶれる理由は、次の場合が考えられます。

- 光学ズームとデジタルズームを使うなど、高倍率のズームで撮影するとき
- 被写体が暗くシャッター速度が遅いとき
- フラッシュが使用できない、またはシャッター速度が遅くなる **SCN** モードを設定しているとき

フラッシュを発光しないでぶれない写真を撮りたい

フラッシュは明るさが不足して、手ぶれを発生する場合は自動的に光ります。暗い場所でフラッシュを発光させずに撮りたいときは、フラッシュモードを[発光禁止]にしたあと、次の設定をしてください。

モードに設定する

- 「／ぶれ補正／ ボタン ぶれを軽減して撮影する／画像を補正する／画像をプリントする」(P.24)

[ISO感度] 設定を高くする

- 「ISO感度 ISO感度を変更する」(P.33)

撮影した写真が粗い

撮影した写真が粗く見える理由はいくつかあります。

デジタルズームを使って拡大して撮影した

- デジタルズームは画像の一部を切り出して拡大しています。拡大するほど画像の粗さが目立ちます。

🔍 「デジタルズーム 被写体を大きく撮影する」(P.34)

ISO感度を高く設定して撮影した

- 「ISO 感度」設定を高くすると、ノイズと言われる本来そこにはないはずの色の小さな点や均一の色の部分に色むらが発生し、画像が粗く見えます。このカメラはノイズを抑えて高感度で撮影できる機能を備えていますが、ISO感度を高くすると、低いときよりは粗くなります。


🔍 「ISO感度 ISO感度を変更する」(P.33)

正しい色で撮りたい

- 撮影した写真の色が見たと違う原因は被写体を照らす光源です。[ホワイトバランス] はカメラが正しい色を判断するための機能です。通常は[オート] でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては[ホワイトバランス] の設定を変えて試してみる方が良い場合があります。
 - 晴天の日中でも被写体が陰になるとき
 - 窓辺などで外光と照明光が重なってあたる時
 - 画面の中に白いものがないとき

🔍 「ホワイトバランス 画像の色合いを調整する」(P.33)

白い砂浜や雪景色をきれいな白で撮りたい

- SCN**モードの  で撮影します。晴天の海や雪山で撮影するのに最適です。


🔍 「**SCN** (シーン) 被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」(P.32)

- 通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、[露出補正] で[+]に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に[-]に補正すると効果的です。ただし、フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないことがあります。

🔍 「 ボタン 画像の明るさを変える」(P.23)

もっとカメラのことが知りたいときに

逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい

- ・[測光]を[スポット]に設定すると、背景の光に影響されることなく、画面中央部の明るさに合わせて撮影できます。
- ☞「測光 明るさを測る範囲を変える」(P.33)
- ・フラッシュモードを[強制発光]に設定して、フラッシュを必ず発光させて撮影します。逆光でも顔が暗くならず撮影できます。逆光のとき以外に、蛍光灯や人工照明下での撮影時でも[強制発光]は有効です。
- ☞「 ボタン フラッシュ撮影する」(P.22)

撮影中、これが知りたい

撮影できる枚数を多くしたい

このカメラで撮影した画像を記録する方法は2つあります。

内蔵メモリに記録する

- ・撮影をして撮影可能枚数が0になったら、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存し、内蔵メモリの画像を消去する必要があります。

カードを使う（別売）

- ・カメラにカードを挿入しているとき、画像はカードに記録されます。カードの空き容量がなくなったら、画像をパソコンに保存してカードの画像を消去するか、新しいカードを使います。
- ・カメラにカードを挿入しているとき、内蔵メモリは使えません。内蔵メモリの画像は、[データコピー]の機能を使ってカードにコピーすることができます。

- ☞「データコピー 内蔵メモリの画像をカードにコピーする」(P.46)
「カードについて」(P.91)

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数／撮影可能時間

静止画

画質	画像サイズ	撮影可能枚数			
		内蔵メモリ		カード（128MBの場合）	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
SHQ	3072 × 2304	6枚	6枚	36枚	36枚
HQ	3072 × 2304	12枚	12枚	71枚	73枚
SQ1	2560 × 1920	17枚	17枚	102枚	105枚
	2304 × 1728	21枚	21枚	124枚	128枚
	2048 × 1536	26枚	27枚	156枚	162枚
SQ2	1600 × 1200	32枚	33枚	190枚	199枚
	1280 × 960	48枚	52枚	285枚	307枚
	1024 × 768	71枚	79枚	420枚	469枚
	640 × 480	104枚	123枚	614枚	725枚
16:9	1920 × 1080	29枚	30枚	173枚	181枚

画質	画像サイズ	撮影可能時間	
		内蔵メモリ	カード (128MBの場合)
SHQ	640 × 480 (30コマ/秒)	11秒	1分10秒
HQ	320 × 240 (30コマ/秒)	32秒	3分10秒
SQ	160 × 120 (15コマ/秒)	4分14秒	25分1秒

- ・[画質]を[SHQ]に設定している場合、TypeH のカード以外は連続して撮影できる時間が最大約15秒になります。

新しいカードを使いたい

- ・オリンパス製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用したカードをカメラに入れると、「このカードは使用できません」と表示されることがあります。その場合は、「カード初期化」の機能を使ってカードを初期化してください。
- 🔧 「内蔵メモリ初期化（カード初期化） 内蔵メモリ／カードを初期化する」(P.46)

ランプの意味を知りたい

カメラの状態を知らせるためのランプがいくつかあります。

ランプ	状態
セルフタイマーランプ	約10秒間点灯後、約2秒間点滅：シャッターが切れる（撮影される）
📷 ボタン	点灯：撮影モード 点滅：画像の記録中／画像の取り出し中（パソコン接続時）
▶ ボタン	点灯：再生モード 点滅：画像の読み出し中
液晶モニタの緑ランプ	点灯：ピントと露出が固定 点滅：ピントと露出が固定されていない ・シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押ししてください。

- ・📷 ボタン、▶ ボタンの点滅中は、絶対に以下のことをしないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。
 - ・電池／カードカバーを開ける
 - ・電池を取り外す
 - ・ACアダプタを抜き差しする

電池を長持ちさせたい

- 以下の操作をすると実際に撮影をしなくても、電池を消耗しますので、なるべく避けてください。
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す
 - ズーム操作を繰り返す
- 電池の消耗をできるだけ防ぐには、[節電モード] を [オン] に設定するか、こまめに電源を切るようにしましょう。

🔧 「節電モード 省電力モードに設定する」(P.52)

メニューで選べない機能がある

- メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合があります。
 - 現在の撮影モードで設定できない項目の場合
 - すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合：
[スーパーマクロ] と「フラッシュ」など。
 - 他のカメラで撮影した画像など、編集できない画像を編集しようとしたとき
- カメラにカードが入っていないと、使用できない機能があります。
パノラマ／プリント予約／アルバム登録／解除／タイトル画像選択／
カード初期化／データコピー

画質の選び方の目安を知りたい

画質は、画像サイズと圧縮の度合いの組み合わせを表しています。選択する場合のおおよその目安は、以下の通りです。

A3などの大きなサイズできれいに印刷したい／パソコンで画像処理したい

- ・ [SHQ] [HQ]

A3やA4などのサイズに印刷したい

- ・ [SQ1]

はがき大のサイズに印刷したい／メールに添付したりホームページに載せる

- ・ [SQ2]

風景など被写体のワイド感を表現したい／ワイドテレビで画像を見る

- ・ [16:9]

🔧 「画質 用途に合わせて画質を変更する」(P.29)




各機能の設定を初期設定に戻したい

- このカメラは、電源を切っても変更した設定を保持しています。初期設定に戻すには「リセット」を実行してください。

🔧 「リセットボタン 撮影機能を初期設定に戻す」(P.26)




再生中、こんなときは









ぶれた写真を直したい

再生した画像がぶれている場合、／かんたん補正／を押して  を押すとぶれを補正することができます。

手ぶれ表示アイコンについて



表示なし：ぶれ補正はできません。

  ：ぶれの少ない画像です。

       ：補正できます（画像によっては補正効果が得られない場合があります）。

※手ぶれ表示アイコンは、表示までに時間がかかる場合があります。

画像を補正できない

- ／かんたん補正／を押しても、補正できないまたは補正効果が得られない場合があります。
- ぶれた画像を補正できない
 - シャッター速度が遅い／ぶれの度合いが大きい：補正できない、または補正効果が得られない場合があります。
 - 動きのある被写体：補正効果が得られない場合があります。
- 赤目が補正できない
 - 画像によっては赤目補正されないことがあります。また、目以外の部分が補正されることがあります。
- 次の場合は、補正機能がはたらきません。
 - カメラにUSBケーブルが接続されている
 - 内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している
 - ムービー／パソコンで編集した画像／他のカメラで撮影した画像を選択している／一度補正、編集した画像を選択している

画像の合成、補正ができない

- パノラマ画像や「画質」が「16：9」の画像など、選択した画像によっては、画像の合成、補正ができない場合があります。

画像をアルバムに登録できない

- 画像は各アルバムに100枚までしか登録できません。
- 同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

再生中、こうしたい

内蔵メモリ内の画像を再生したい

- カメラにカードが入っているときは内蔵メモリ内の画像は再生されません。カードを抜いて操作してください。

もっとカメラのことが知りたいときに

撮影した画像の設定値などの情報を知りたい

再生中に表示される情報量を設定できます。

🔍 「情報表示 情報表示の内容を選択する」(P.52)

目的の画像をすばやく表示したい

- アルバム機能を使いましょう。カード内の画像を 12 のアルバムに分けて登録しておくことができます。見るときは再生モードで **MENU** ボタンを押し、トップメニューからアルバムを選択して再生します。

同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

🔍 「アルバム登録 撮影した画像をアルバムに入れる」(P.42)

「アルバム アルバムに登録されている画像を見る」(P.38)

- 再生モードでズームレバーを W 側へ押して、複数の画像を一覧表示（インデックス再生）したり、画像をカレンダー形式で表示（カレンダー再生）します。

🔍 「ズームレバー ズームイン／ズームアウトして撮る・見る」(P.20)

静止画に録音済みの音声を消したい

- 一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず（無音状態）再録音してください。内蔵メモリまたはカードに残量がない場合は、録音できません。

🔍 「録音 撮った画像に音声を録音する」(P.41)

画像をパソコンで見るとき、こうしたい

パソコンの画面で画像全体を見たい

パソコンのモニタ上で画像が表示されるときの大きさは、パソコンの設定によって変わります。モニタの設定が 1024 × 768 のとき Internet Explorer を使って画像を見る場合、画像サイズが 2048 × 1536 の画像を 100% で表示するとスクロールしないと全体を見ることができません。この場合、いくつかの方法があります。











画像閲覧用のソフトを使って画像を見る

- 付属の CD-ROM の OLYMPUS Master をインストールして使用してください。













パソコン画面のプロパティの設定を変更する

- デスクトップのアイコンの配置が換わってしまふことがあります。パソコンの設定方法は、パソコンの取扱説明書をお読みください。

カメラにエラーメッセージが表示されたら


液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
 このカードは 使用できません	カードに問題がありま す。	このカードは使用できません。新し いカードを入れてください。
 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止 になっています。	パソコンを使って読み取り専用の設 定がされています。再度パソコンを 使って設定を解除してください。
 撮影可能枚数が 0です	内蔵メモリの撮影可能 枚数が0のため、撮影で きません。	カードを入れるか、不要な画像を消 してください。大切な画像は消す前 にカードを使用してデータコピーす るか、パソコンに取り込んでくださ い。
 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数 が0のため、撮影できま せん。	カードを交換するか、不要な画像を消 してください。大切な画像は消す前 にパソコンに取り込んでください。
 内蔵メモリに残量 がありません	内蔵メモリに空き容量 がなく、新たな記録をす ることができません。	カードを入れるか、不要な画像を消 してください。大切な画像は消す前 にカードを使用してデータコピーす るか、パソコンに取り込んでくださ い。
 カード残量が ありません	カードに空き容量がな く、内蔵メモリのデータ コピーなど新たな記録 をすることができませ ん。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
 画像が記録されて いません	内蔵メモリまたはカー ドに記録画像がないた め画像が再生できませ ん。	内蔵メモリまたはカードに画像が記 録されていません。 撮影してから再生してください。
 この画像は 再生できません	選択した画像に問題が あり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生し てください。それでも再生できない 場合は、画像ファイルの一部が壊れ ています。
 この画像は 編集できません	他のカメラで撮影した 画像や、編集済み・補正 済みの画像を選択して いる場合は編集・補正で きません。	パソコンの画像ソフトなどで編集し てください。
 カードカバーが開 いています	電池／カードカバーが 開いています。	電池／カードカバーを閉めてくださ い。


もっとカメラのことが知りたいときに

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
 電池残量が ありません	電池残量がありません。	電池を充電してください。
	カードがこのカメラで使用できません。またはカードが初期化されていません。	別のカードに交換するか、カードを初期化してください。 ・[電源オフ]を選択し、  を押して新しいカードを入れてください。 ・[カード初期化] ▶ [する]の順に選択し、  を押して初期化します。初期化すると、カード内のデータはすべて消去されます。
	カメラの内蔵メモリにエラーがあります。	[内蔵メモリ初期化] ▶ [する]の順に選択し、  を押して初期化します。初期化すると内蔵メモリのデータはすべて消去されます。
 接続されていません	カメラがプリンタに正しく接続されていません。	カメラとプリンタを正しく接続しなおしてください。
 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充してください。
 インクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充してください。
 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いてください。
プリンタの設定が変更されました	プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作をした場合です。	プリントの設定中には、プリンタの操作はしないでください。
 プリントエラーです	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してから再度電源を入れ直してください。
 この画像はプリントできません	他のカメラで撮影した画像などでは、プリントできないものがあります。	パソコンなどを使ってプリントしてください。





















撮影モード／撮影シーン別設定可能な機能

撮影モードによっては、設定できない項目があります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

SCNモードの撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制限がある場合は、で示しています。

 「撮影シーン別制限事項のある機能」(P.84)

撮影モード別設定可能項目

機能		撮影モード	通常モード			
		かんたんモード	静止画		シーン	動画
			P	AUTO		
露出補正		○※1	○	○	○	○
フラッシュ	オート発光	○	○	○		—
	 赤目軽減	—	○	○		—
	 強制発光	—	○	○		—
	 発光禁止	○	○	○		—
マクロ		○	○	○		○
スーパーマクロ		—	○	○		○
セルフタイマー		○	○	○		○
ぶれ軽減／手ぶれ補正		—※2	○	○	○	○
光学ズーム		○	○	○		○
ホワイトバランス		—	○	—	○	○
ISO感度		—	○	—	—	—
ドライブ		—	○	—		—
測光		—	○	—		○
画質		—	○	○		○
パノラマ		—	○	○		—
超高速マルチショット		—	○	○	—	—
比較ショット		—	○	○	○	○
消音モード		—※3	○	○	○	○
デジタルズーム		—	○	—		○
ファインズーム		—	○	—		—
AF方式		—	○	—		—
静止画録音		—	○	—		—
タイトルスタンプ		—	○	○	—	—
フレーム合成		—	○	○		—
内蔵メモリ初期化（カード初期化）		—	○	○	○	○

もっとカメラのことが知りたいときに

機能	撮影モード かんたん モード	通常モード			
		静止画		シーン	動画
		P	AUTO		
データコピー	—	○	○	○	○
逆光補正	—※3	○	○	○	○
PW ON設定	—	○	○	○	○
画面配色設定	—	○	○	○	○
操作音	—	○	○	○	○
警告音	—	○	○	○	○
シャッター音	—	○	○	○	—
撮影確認	—	○	○	○	—
ファイル名メモリー	—※3	○	○	○	○
ピクセルマッピング	—	○	○	○	○
モニタ調整	—※3	○	○	○	○
日時設定	○	○	○	○	○
デュアルタイム設定	—	○	○	○	○
アラーム設定	—	○	○	○	○
ビデオ出力	—※3	○	○	○	○

※1 [逆光補正 オン] [逆光補正 オフ] の切り換えになります。

※2 ぶれ軽減に固定されます。

※3 通常モードでの設定内容にしたがいます。

●撮影シーン別制限事項のある機能

機能	SCN											
フラッシュ	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	※1
マクロ	○	○	○	○	○	○	—	○	—※2	○	○	○
スーパーマクロ	○	—	—	○	—	—	—	○	—	○	○	○
セルフタイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
光学ズーム	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
ドライブ	○※3	○※3	—	—	○※3	—	—	○※3	—	—	—	—
測光	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
画質	○	○	○	○※4	○	○	○	○	—※5	○	○※4	○
デジタルズーム	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	○

機能	SCN											
	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN	SCN
ファインズーム	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	○
AF方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
静止画録音	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
フレーム合成	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
パノラマ	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

※1 [赤目軽減] は除く。

※2 マクロに固定されます。

※3 [高速連写] は除く。

※4 [2048×1536] 以下の画質のみ設定できます。

※5 [SQ2] の [640×480] に固定されます。

もっとカメラのことが知りたいときに

画像サイズ

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640 × 480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640 × 480のときではモニタ全体に表示されますが、1024 × 768ではモニタの一部にだけ表示されます。

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに適しています。

銀塩写真

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。

けられ

撮影画面内に邪魔なものが入って、被写体が完全に写らないとき、またファインダーで覗いたときに撮影レンズの鏡胴で視野の一部が見えないことも、けられといえます。撮影レンズに不適切なフードを使った場合などに視野の四隅が暗くなることもいいます。

コントラスト検出方式

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大きさを検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にすることを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

スリープモード（待機状態）

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。

アルファベット順

CCD（charge coupled device）

レンズを通して入ってきた光を受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF（design rule for camera file system）

電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF（digital print order format）

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

ESP測光（electro selective pattern）／デジタルESP測光

CCD出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構(ISO)の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常「ISO100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG (joint photographic experts group)

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

TFT (thin-film transistor) 液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。

アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の㊦マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

カメラのお手入れ

カメラの外側

- 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

- 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブロワー（市販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

電池／充電器

- 乾いた柔らかい布で拭きます。

❗ ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

❗ ご注意

- 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

電池／充電器について

- 電池は、当社製リチウムイオン電池（LI-42BまたはLI-40B）1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ・ズーム動作を繰り返す。
 - ・撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - ・長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - ・パソコンやプリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ご購入の際、充電電池は十分に充電されていません。ご使用前に専用の充電器（LI-40C）で充電を行ってください。
- 付属の充電電池の充電時間は通常約300分（目安）です。
- 専用の充電器以外は使用しないでください。
- 充電器はAC100～240V（50/60Hz）の電圧範囲でご使用になれます。海外でご使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、充電器が故障することがありますので使用しないでください。

別売品を便利に使う

カードについて

別売のカードに撮影した画像を記録することもできます。

内蔵メモリおよびカードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。

記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。

内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。

容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。


① インデックスエリア

カードに保存されている内容がわかるように、ここに記入できます。



② 接触面（コンタクトエリア）

カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。



使用できるカード

xD-ピクチャーカード（16MB～1GB）

内蔵メモリとカードの関係

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタの表示で確認できます。

撮影モード



再生モード



使用メモリ表示

[IN]：内蔵メモリ使用時

[xD]：カード使用時


資料

！ ご注意

- ・初期化や削除をしてもカード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードを入れる／取り出す


- 1 カメラの電源を切ります。
- 2 電池／カードカバーを開けます。



カードを入れる

- 3 カードの向きを図のように正しく合わせて入れます。


- カードをまっすぐに差し込みます。
- カードを奥まで差し込むとカチッという音がします。




カードを取り出す

- 3 カードを一度奥に向かって押しこんで、そのままゆっくり戻します。


- カードが手前に出て止まります。



- カードをつまんで取り出します。




4 電池／カードカバーを閉じます。



! ご注意

- ボタン、 ボタンが点滅しているときは、画像の記録／読み出しが行われています。画像の記録／読み出しには時間がかかることがありますので、 ボタン、 ボタンの点滅中は、絶対に電池／カードカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなくなる場合があります。



ACアダプタ

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタ（D-7AC/別売）のご使用をおすすめします。このカメラでACアダプタを使うには、マルチアダプタ（CB-MA1/別売）が必要です。

専用のACアダプタ以外のご使用にならないでください。

! ご注意

- カメラの電源が入っているとき、カメラを他の機器に接続しているとき、電池やACアダプタ、マルチアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタはAC100～240V（50/60Hz）の電圧範囲でご使用になれます。
- 海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。
- ACアダプタ使用時は、カメラの生活防水は機能しません。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。


安全にお使いいただくために

生活防水について


本製品は、生活防水機能をもっていますが、水中で使用することはできません。お客様の誤ったご使用方法での浸水による故障は、保証対象外となりますのでご注意ください。

(生活防水：JIS保護等級4相当（当社試験方法による）に該当し、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けないことをいいます。)

以下の点を守り正しくご使用ください。



- 水で洗わないでください。





- 水の中に落とさないでください。



- 水中での撮影はできません。




電池／カードカバー、コネクタカバーが浮き上がっている場合は浸水の原因になりますので、しっかりと閉めてください。



- 水しぶきなどを浴びてカメラに水滴がついた場合は、早めに乾いた布などで水滴をふき取ってください。
- 本製品の付属品（充電電池など）は生活防水ではありません。

ご使用前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない
引火・爆発の原因となります。
- フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない
視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない
以下のような事故が発生するおそれがあります。
 - ・ 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
 - ・ 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - ・ 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - ・ カメラの動作部だけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない
火災・感電の原因となります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない
やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない
感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない
火災・感電の原因となります。
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない
充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売のACアダプタを長時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れると、低温やけどのおそれがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池と充電器以外は使用しない
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

⚠ 注意

- **異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する**
火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。
(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- **濡れた手でカメラを操作しない**
故障・感電の原因となることがあります。また、ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶対しないでください。
- **カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する**
けがや事故の原因となることがあります。
- **高温になるところに放置しない**
部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- **専用のACアダプタ以外は使用しない**
カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承ください。
- **ACアダプタのコードを傷つけない**
ACアダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。
以下の場合にはただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
 - ・電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - ・ACアダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- **火の中に投下したり、加熱しない**
発火・破裂・火災の原因となります。
- **(+) (-) 端子を金属類で接続しない**
- **電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しない**
ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
- **直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない**
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。
- **直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない**
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- **電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない**
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- **電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。**

⚠ 警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない
感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- 外装にキズや破損のある電池は使用しない
破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない
破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する
火災・感電の原因となります。
販売店または当社サービスステーションにご相談ください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない
やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく
液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。

充電器についてのご注意

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない
故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない
熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない
感電・けがの原因となります。
- 充電器は指定の電源電圧で使用する
指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

⚠ 警告

- コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ
電源プラグを持たないと、火災・感電の原因となることがあります。
以下の場合にはすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
 - ・電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - ・電源プラグに接触不良がある。

⚠ 注意

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う
電源プラグを抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

使用条件について

- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - ・ 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - ・ 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - ・ 火気のある場所
 - ・ 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶついたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCD の退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の(+) (-) 端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。

- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+) (-) 端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会のホームページ (<http://www.baj.or.jp/recycle/>) をご覧ください。



液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線向けると、内部を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残ったり、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めるとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

xD-ピクチャーカード™は商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

●カメラ

形式	: デジタルカメラ（記録・再生型）
記録方式	
静止画	: デジタル記録、JPEG（DCF準拠）
対応規格	: Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching III、PictBridge
静止画音声	: Waveフォーマット準拠
動画	: QuickTime Motion JPEGに準拠
記録媒体	: 内蔵メモリ xD-ピクチャーカード（16MB～1GB）
カメラ部有効画素数	: 711万画素
画像素子	: 1/2.33型CCD（原色フィルター）
レンズ	: オリンパスレンズ6.7～20.1mm、F3.5～5.0 （35mmフィルム換算38～114mm相当）
測光方式	: 画像素子によるデジタルESP測光方式、スポット測光
シャッター	: 4～1/1000秒
撮影範囲	: 0.5m～∞（W・T）（通常） 0.2m～∞（W）0.3m～∞（T）（マクロ時） 0.07m～∞（ズーム位置固定）（スーパーマクロ時）
液晶モニタ	: 3.0型（インチ）TFTカラー液晶、23万画素
フラッシュ充電時間	: 約5秒（フル充電された新品電池を使用し、常温下において、フル発光後の充電時間を測定）
コネクタ	: DC入力端子／USB端子／AV出力端子（マルチコネクタ）
自動カレンダー機能	: 2000～2099年の範囲で自動修正
生活防水	
種類	: JIS保護等級4相当（当社試験方法による）
意味	: いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの
使用環境	
温度	: 0～40℃（動作時）／-20～60℃（保存時）
湿度	: 30～90％（動作時）／10～90％（保存時）
電源	: 専用リチウムイオン電池（当社製LI-42B／LI-40B）1個 または専用ACアダプタ
大きさ	: 幅91.5mm×高さ61.5mm×厚さ21.0mm（突起部を除く）
質量	: 130 g（電池／カード別）

●リチウムイオン充電電池LI-42B

形式	: 充電式リチウムイオン電池
公称電圧	: DC3.7V
公称容量	: 740mAh
充放電回数	: 約300回（使用する条件により異なります。）
使用環境	
温度	: 0～40℃（充電時）／0～60℃（動作時）／ -20～35℃（保存時）
大きさ	: 31.5 × 39.5 × 6mm
質量	: 約15g



●充電器LI-40C

定格入力	: AC100～240V（50／60Hz） 3.2VA（100V）～5.0VA
定格出力	: DC4.2V、200mA
充電時間	: 約300分
使用環境	
温度	: 0～40℃（動作時）／-20～60℃（保存時）
大きさ	: 62 × 23 × 90mm
質量	: 約65g

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名前

カメラ




※ 暗い場所ではボタンが点灯します。

液晶モニタの表示


●撮影モード

静止画

・ 通常モード




・ かんたんモード



ムービー

・ 通常モードのみ




	項目	表示例	参照頁
1	セルフタイマー		P.23
2	撮影モード	AUTO、P、、、、 など	P.17, 19, 32
3	電池残量	(撮影可)、 (充電してください)	P.82
4	緑ランプ	○ (ピント固定: フォーカスロック)	P.8, 17, 77
5	フラッシュ発光予告 手ぶれ警告・フラッシュ 充電	点灯 点滅	P.72
6	ぶれ軽減・手ぶれ補正		P.24
7	ホワイトバランス	、、、、	P.33
8	ISO感度	ISO 80～ISO 3200	P.33
9	ドライブ	、、	P.33
10	スポット測光		P.33
11	マクロ スーパーマクロ	 	P.22

	項目	表示例	参照頁
12	画質	SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ	P.29
13	画像サイズ	3072×2304、2560×1920、640×480 など	P.29、 86
14	AFターゲットマーク	[]	P.16、 34
15	撮影可能枚数 撮影可能時間	4 00:36	P.76
16	メモリゲージ	■、■、■、■ (撮影できません)	P.73
17	使用メモリ	[IN] (内蔵メモリに記録されます)、 [xD] (カードに記録されます)	P.91
18	録音	🎤	P.34
19	デュアルタイム	☑	P.49
20	アラーム	🔔	P.50
21	フラッシュモード	👁️、⚡、🔋	P.22
22	露出補正	-2.0～+2.0	P.23
23	消音モード	🔇	P.32
24	逆光補正	👤*	P.23


●再生モード

静止画

・ 通常モード


















・ かんたんモード



ムービー

・ 通常モード／かんたんモード共通



	項目	表示例	参照頁
1	電池残量	 (再生可)、  (充電してください)	P.82
2	アルバム		P.38, 44
3	使用メモリ	[IN] (内蔵メモリ内の画像を再生しています)、 [xD] (カード内の画像を再生しています)	P.91
4	プリント予約・枚数 ムービー	 ×10 	P.59 P.37
5	録音		P.41
6	プロテクト		P.41
7	画質	SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ	P.29
8	画像サイズ	3072 × 2304、2560 × 1920、640 × 480など	P.29, 86
9	露出補正	-2.0～+2.0	P.23
10	ホワイトバランス	WB AUTO、  、  、  、  ～ 	P.33
11	ISO感度	ISO 80～ISO 3200	P.33
12	日付	'06.11.26	P.6, 49
13	時間	12:30	P.6, 49
14	ファイル番号	 100-0004	P.58
15	コマ番号 再生時間／録画時間	4 00:00／00:36	P.58 P.37
16	消音モード		P.32
17	手ぶれ表示	 	P.79

索引

英数/記号

ボタン (撮る)	17, 77, 103
ボタン (見る)	18, 77, 103
ボタン (OK/FUNC)	19, 103
ボタン (セルフタイマー)	23
ボタン (フラッシュモード)	22
ボタン (マクロ)	22
ボタン (露出補正)	23
/ かんたん補正 / ボタン	24, 103
ボタン (消す)	26, 103
16:9	29
ACアダプタ	93
AF方式	34
AVケーブル	3, 51
AUTO (フルオート)	19
BGM	36
CCD	49, 86
DPOF	58, 86
ESP	33, 86
EV	23, 87
HQ	29
iESP	34
ISO感度	33
JPEG	87
MENU ボタン (メニュー)	20, 27, 103
NTSC	51, 87
OLYMPUS Master	3, 61
P/AUTO	19
PAL	51, 87
PC	65
PictBridge	53, 87
PW ON 設定	47
P (プログラムオート)	19
SCN (シーン)	32
SHQ	29
SQ	29
SQ1	29
SQ2	29

USBケーブル	3, 54, 65, 68
USBドライバ	62, 71
xD-ピクチャーカード	30, 31, 91
1コマ予約 	59

あ

赤目軽減 	22
明るさ調整	40
鮮やかさ調整	40
圧縮	29
アラーム設定 	50
アルバム再生	38
アルバム再生メニュー	44
アルバム選択	44
アルバム登録	42
一括登録	42
インデックス再生 	21
インデックス作成	40
液晶モニタ	49, 103, 104
エラーメッセージ	81
オート (ISO感度)	33
オート (ホワイトバランス)	
WB AUTO	33
オート発光	22
オートフォーカス	74






か

カード	46, 91, 92
カード初期化	46
解除 (アルバム登録)	45
回転表示	41
ガイド撮影 GUIDE	18
画質	29
カスタムプリント	55
画像サイズ	29, 86
画素数	86
画面登録	47
画面配色設定	47
カレンダー合成	39




カレンダー再生	21, 38
カレンダー登録	42
かんたんプリント	53
かんたん補正	25
かんたんモード	10
逆光補正 	23
強制発光 	22
クローズアップ再生 	21
警告音	47
蛍光灯 1/2/3 	33
言語切換 	47
光学ズーム	20, 34
高速連写 	33
コネクタカバー	51, 54, 65, 103
コマ番号	45, 58, 106




さ

再生音量	48
再生時間／録画時間	37, 106
再生メニュー 	36, 41
再生モード 	9, 18, 21, 46, 52
撮影確認	48
撮影可能時間	77
撮影可能枚数	76
撮影メニュー	29, 33
撮影モード	16, 17, 20, 46, 52
三脚穴	103
シャッター音	48
シャッターボタン	8, 16, 103
十字ボタン ()	5, 18, 103
充電器	3, 4, 90
消音モード 	32
消去	9, 26, 43
情報表示	52
ショット&セレクト 1/2 	32
シーン 	18
スーパーマクロ 	16, 22
ズーム	20, 34
ズームレバー	20, 34, 103

スタイル選択	36
ストラップ	3, 103
スピーカー	103
スポット (AF方式)	34
スポット (測光) 	33
スライドショー	36
スリープモード	72, 86
静止画 	17
静止画録音 	34
晴天 	33
節電モード	52
セピア作成	38
セルフタイマー 	16, 23
セルフタイマーランプ	23, 77, 103
全押し	8, 16
全コマインデックス	56
全コマ解除	45
全コマ消去	43
全コマプリント	56
全コマ予約	60
選択解除	45
選択消去	43
選択登録	42
操作音	47
操作ガイド	27, 55, 59
測光	33

た

タイトル画像選択	45
タイトル合成	39
タイトルスタンプ	34
ダイレクトプリント	53
単写 	33
超高速マルチショット	35
通常モード	10
データコピー	46
デジタルズーム	34
デュアルタイム 	49
手ぶれ補正 	24



テレビ再生	51
電球 	33
電源	5
電源ボタン	5, 16, 103
電池	4, 90
電池/カードカバー	92, 103, 4
動画 	17
トップメニュー	27
ドライブ	33
トリミング	38, 57, 59
曇天 	33

な



内蔵メモリ	46, 91
内蔵メモリ初期化	46
日時設定	6, 49
ネクストラップ	3

は

発光禁止 	22
パノラマ	30
半押し	8, 16
比較ショット	30
ピクセルマッピング	49
ビデオ出力	51
標準設定	53
ピント	8, 16, 33, 73, 74, 77
ファイル番号	58, 106
ファイル名	49, 57
ファイル名メモリー	48
ファインズーム	34
ファンクションメニュー	19
フォーカスロック	16
フラッシュ	22, 103
フラッシュ充電	72, 104
フラッシュモード 	16, 22
プリント	53
プリント予約 	40, 58
フレーム合成	35, 39

ぶれ軽減 	24
プロテクト 	41
ホワイトバランス	33



ま

マクロ 	16, 22
マルチコネクタ	51, 54, 65, 103
マルチプリント	56
緑ランプ	17, 77
ムービー撮影 	17
ムービープレイ	37
ムービー編集	40
メニュー	27
メモリゲージ	73, 105
モードボタン	10, 24, 103
モニタ調整	49
モノクロ作成	38

や

予約プリント	56
--------	----

ら

リサイズ	38
リセットボタン	26, 103
リチウムイオン電池	3, 4, 90
レイアウト合成	39
連写 	33
レンズ	16, 89, 103
録音 	41
録音マイク	34, 103
露出	23, 86
露出補正	23, 106

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ



オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。

オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル



0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。

オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスステーション（修理窓口）につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> をご確認ください。